
# HITACHI WARTUNGSHANDBUCH

No. 9305

**DVPF3E DVPF3EUK** 











ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN UND BAUTEILE ZUM ZWECKE DER VERBESSERUNG VORBEHALTEN

**DVD-PLAYER & VIDEO RECORDER** 


### **INHALT**

1 SICHERHEITSHINWEISE FUR DAS	6 EXPLOSIONSANSICHTEN UND
DURCHFÜHREN EINER REPARATUR1-1	ERSATZTEILLISTE6-1
1-1 LASERSTRAHL-VORSICHTSMASSNAHMEN 1-1	6-1 EXPLOSIONSANSICHTEN6-1
1-2 WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 1-2	6-1-1 Gehäusebereich
1-2-1 Anmerkung zur Produktsicherheit 1-2	6-1-2 Deck-Mechanismuszeichnung 1 Bereich 6-2
1-2-2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung 1-2	6-1-3 Deck-Mechanismuszeichnung 2 Bereich 6-2
1-2-3 Sicherheitsprüfung nach der Wartung 1-3	6-1-4 Deck-Mechanismuszeichnung 3 Bereich 6-3
1-3 ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DIE WARTUNG 1-4	6-2 ERSATZTEILLISTE6-4
1-3-1 Schaltplatinen-Anzeigen 1-4	6-2-1 Liste mechanischer Teile6-4
1-3-2 Anleitung zum Umgang mit Steckern 1-4	6-2-2 Liste elektrischer Teile6-6
1-3-3 Ausbau/Einbau der Flat Pack-IC 1-4	SCHALTBILD, LEITERPLATTE UND
1-3-4 Anleitung zur Handhabung Halbleiter 1-6	BLOCKDIAGRAMME
2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN2-1	1 SCHALTDIAGRAMME/CBAS UND PRÜFPUNKTE1
2-1 TECHNISCHE DATEN	2 VERDRAHTUNGSPLÄNE
2-2 MODELLVERGLEICH	2-1 VCR-Bereich
2-2-1 Allgemein	2-2 DVD-Bereich
2-2-2 Videorecorderabschnitt	3 SCHALTPLÄNE
2-2-3 DVD-Abschnitt	3-1 Haupt-1/10-Schaltplan
2-3 BEDIENUNGSELEMENTE UND FUNKTIONEN 2-4	3-2 Haupt-2/10 & Sensor-Schaltplan
	3-3 Haupt-3/10-Schaltplan
3 WARTUNG UND INSPEKTION3-1	3-4 Haupt-4/10-Schaltplan8
3-1 FEHLERSUCHE	3-5 Haupt-5/10-Schaltplan
3-1-1 Stromversorgungs-Bereich	3-6 Haupt-6/10-Schaltplan
3-1-2 DVD-Bereich	3-7 Haupt-7/10-Schaltplan
3-1-3 Videorecorder-Bereich 3-8	3-8 Haupt-8/10 & DVD ÖFFNEN/SCHLIESSEN-
3-2 FIRMWARE-AKTUALISIERUNGMODUS 3-15	Schaltpläne
3-2-1 Aktualisierung der Firmware-Version 3-15	3-9 Haupt-9/10-Schaltplan
3-2-2 Verifizierung der Firmware-Version 3-15	3-10 Haupt-10/10-Schaltplan
3-3 STANDARD-WARTUNG	
3-3-1 Serviceplan-Komponenten	3-11 Stromversorgungs- & Anschluss-Schaltpläne 15
3-3-2 Reinigung	3-12 Buchsen-Schaltplan
4 AUSBAU4-1	3-13 Funktions-Schaltplan
4-1 ANLEITUNG ZUR GEHÄUSE-DEMONTAGE 4-1	3-14 AFV-Schaltplan
4-1-1 Demontage-Flussdiagramm 4-1	3-15 DVD Haupt-1/3-Schaltplan
4-1-2 Demontage-Verfahren	3-16 DVD Haupt-2/3-Schaltplan
4-2 DEMONTAGE-/MONTAGE-VERFAHREN FÜR	3-17 DVD Haupt-3/3-Schaltplan
DEN DECK-MECHANISMUS	4 WELLENFORMEN
4-3 VERFAHREN FÜR DIE JUSTIERUNG DES	5 PLATINENPLÄNE
MECHANISMUS 4-13	5-1 Haupt-CBA-Draufsicht & Sensor-CBA-Draufsicht 24
	5-2 Haupt-CBA-Unteransicht
5 EINSTELLUNG5-1	5-3 Funktions-CBA-Drauf-/Unteransicht & DVD
5-1 VORBEREITUNG BEI SERVICEARBEITEN 5-1	ÖFFNEN/SCHLIESSEN-CBA-Drauf-/
5-1-1 Aktivieren des Service-Modus 5-1	Unteransicht
5-2 BEFESTIGUNG UND KASSETTE FÜR DIE	5-4 Stromversorgungs-CBA-Drauf-/Unteransicht &
EINSTELLUNG 5-2	Anschluss-CBA-Drauf-/Unteransicht
5-2-1 Verwendung der Befestigungen 5-2	5-5 Buchsen-CBA-Drauf-/Unteransicht &
5-3 ANLEITUNG FÜR DIE ELEKTROEINSTELLUNG . 5-3	AFV-Drauf-/Unteransicht
5-3-1 Erforderliches Prüfgerät 5-3	6 BLOCKSCHALTBILDER
5-3-2 Einstellung der Kopfschaltposition 5-3	6-1 Servo/Systemsteuerungs-Blockschaltbild 29
5-4 VERFAHREN FÜR DIE MECHANISCHE	6-2 Video-Blockschaltbild
JUSTIERUNG	6-3 Audio-Blockschaltbild
5-4-1 Service-Information 5-4	6-4 HiFi Audio-Blockschaltbild
5-4-2 Justierung der Bandaustauschbarkeit 5-5	6-5 Stromversorgungs-Blockschaltbild
1-A. Vor-/Endkontrolle und	6-6 DVD-Systemsteuerungs-/Servo-Blockschaltbild 34
Justierung des Bandlaufs 5-6	6-7 Digitalsignalverarbeitungs-Blockschaltbild 35
1-B. Justierung des Wertes 5-6	6-8 DVD Video-/Audio-Blockschaltbild
1-C. Prüfung/Einstellung der	7 SYSTEMSTEUERUNGS-
Hüllkurvenwellenform 5-7	STEUERUNGSDIAGRAMME37
1-D. Azimut-Justierung des Audio-/Steuer-/	8 IC PIN-FUNKTIONSBESCHREIBUNGEN 43
Löschkopfes	9 LEITUNGS-IDENTIFIKATIONEN 46

## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS DURCHFÜHREN EINER REPARATUR

### 1-1 LASERSTRAHL-VORSICHTSMASSNAHMEN


Dieser DVD-Player verwendet einen Laserstrahl abgebenden Abtaster.



Schauen Sie nicht direkt auf den vom Abtaster kommenden Laserstrahl und passen Sie auf, dass der Laserstrahl nicht ihre Haut streift.

Der Laserstrahl wird von der in der Abbildung gezeigten Position abgegeben. Bei der Überprüfung der Laserdiode ist unbedingt ein Mindestabstand von 30 cm zwischen Augen und Abtasterlinse einzuhalten, wenn die Diode eingeschaltet ist. Schauen Sie nicht direkt auf den Laserstrahl.

**Vorsicht:** Die Benutzung von Bedienungselementen und die Durchführung von Einstellungen anders als hier beschrieben sowie die Anwendung anderer als hier angegebenen Verfahren kann gefährliche Strahlen freisetzen.



### 1-2 WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

#### 1-2-1 Anmerkung zur Produktsicherheit

Einige elektrische und mechanische Bauteile haben spezielle auf die Sicherheit bezogene Merkmale, die häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Darüber hinaus kann der Schutz, der mit derartigen Bauteilen erreicht wird, nicht durch den Austausch durch Komponenten mit einer höheren Volt- oder Wattzahl o.ä. in dem erforderlichen Maße gewährleistet werden. Bauteile, die über spezielle Sicherheitsmerkmale verfügen, sind mit einem / in den Schaltplänen und Teilelisten gekennzeichnet. Der Einbau eines Ersatzteils, das nicht über die Sicherheitsmerkmale des empfohlenen Ersatzteils verfügt, kann einen elektrischen Schlag, Feuer und/oder andere Gefahren verursachen. Die Produktsicherheit wird kontinuierlich überprüft und im Bedarfsfall werden neue Anleitungen herausgegeben. Vor dem werkseitigen Versand werden unsere Geräte einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen, um sowohl die Produktsicherheit als auch die Richtigkeit der elektrischen Daten für die Länder, in die die Geräte geliefwerden. sicherzustellen. Um diesen Sicherheitszustand aufrecht zu erhalten, müssen die nachfolgend aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung unbedingt befolgt werden.

## 1-2-2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung

- A. Die mit einem A gekennzeichneten Bauteile sind maßgeblich für die Sicherheit. Tauschen Sie derartige Teile nur gegen Bauteile mit der angegebenen Teilenummer aus.
- **B.** Neben der Sicherheit, sind weitere Bauteile und Einrichtungen angegeben, die für die Konformität mit geltenden Vorschriften bezüglich von Strahlungen erforderlich sind. Diese Teile dürfen ebenfalls nur gegen die angegebenen Ersatzteile ausgetauscht werden.
  - Beispiele:RF-Konverter, RF-Kabel, Geräusch dämmende Kondensatoren, Geräusch dämmende Filter usw.
- **C.** Verwenden Sie die angegebene interne Verdrahtung. Achten Sie besonders auf:
  - 1)Kabel, die mit PVC-Röhrchen abgedeckt sind
  - 2)Doppelt isolierte Drähte
  - 3)Hochspannungsleitungen
- **D.** Verwenden Sie für gefährliche spannungsführende Bauteile das angegebene Isoliermaterial. Achten Sie besonders auf:
  - 1)Isolierband
  - 2)PVC-Röhrchen

- 3)Distanzstücke
- 4)Isolatoren für Transistoren
- E. Vor dem Austausch von Komponenten auf der AC-Primärseite (Transormatoren, Netzkabel usw.) müssen Sie die Enden vor dem Löten fest um die Anschlussklemmen wickeln.
- **F.** Achten Sie darauf, dass die Drähte nicht mit Wärme erzeugenden Teilen (Kühlblechen, Oxydmetallfilm-Widerständen, Schmelzwiderständen usw.) in Berührung kommen.
- **G.** Stellen Sie sicher, dass ausgetauschte Drähte weder mit scharfen Kanten noch spitzen Gegenständen in Berührung kommen.
- H. Stellen Sie nach dem Austausch eines Netzkabels sicher, dass es sich bei einer Krafteinwirkung von 5 6 kg in jede Richtung nicht löst.
- I. Überprüfen Sie auch die Umgebung der reparierten Teile.
- J. Achten Sie darauf, dass keine Fremdgegenstände (Schrauben, Lötmittelreste usw.) im Gerät zurück bleiben.
- K. Gebogene Drahtanschlüsse

Der Netztrafo verwendet für den Anschluss des Netzkabels an die Primärseite des Transformators gebogene Drahtanschlüsse. Führen Sie beim Austausch des Transformators die nachfolgenden Schritte sorgfältig und genau aus, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Austausch

- 1)Entfernen Sie den alten Stecker, indem Sie die Drähte dicht am Stecker abschneiden.
  - **Wichtig:** Ausgebaute Stecker dürfen nicht wiederverwendet werden. (Entsorgen Sie ausgebaute Stecker.)
- 2)Streifen Sie ca. 15 mm der Isolierung von den Drahtenden ab. Falls die Drähte gelitzt sind, müssen Sie die Litzen drehen, um ein Ausfransen der Leiter zu vermeiden.
- 3)Bringen Sie die anzuschließenden Drähte auf eine Länge. Setzen Sie die Drähte ganz in den Stecker ein.
- 4)Benutzen Sie ein Walkwerkzeug, um die Metallschlaufe in der Mitte zusammen zu drücken. Drücken Sie das Werkzeug dabei so weit wie möglich zusammen.
- L. Vor dem Anschließen oder Abtrennen von internen Steckern, muss zunächst der AC-Netzstecker von der AC-Netzsteckdose abgetrennt werden.

## 1-2-3 Sicherheitsprüfung nach der Wartung

Untersuchen Sie die Umgebung der reparierten Teile auf Beschädigungen und Verschmutzung. Stellen Sie sicher, dass sich alle Schrauben, Bauteile und Drähte wieder an ihrer Ausgangsposition befinden. Führen Sie anschließend die nachfolgenden Tests durch und stellen Sie sicher, dass alle Werte den Vorgaben entsprechen und damit alle Sicherheitsnormen erfüllt werden.

#### 1. Durchgangsentfernung

Stellen Sie beim Austausch von Primärkreis-Komponenten sicher, dass die angegebene Durchgangsentfernung (d) und (d') zwischen gelöteten Anschlussklemmen und zwischen Anschlussklemmen und Metallteilen den Vorgaben entspricht. (Siehe Abb. 1-2-1)

Tabelle 1-2-1: Werte für den ausgewählten Bereich

AC-Leitungss- pannung	Durchgangsentfernung (d) (d')
230 V	≥ 3 mm (T)
	≥ 6 mm (Td')

Hinweis: Diese Tabelle ist inoffiziell und dient ausschließlich Referenzzwecken.


Bestätigen Sie unbedingt die genauen Werte.

#### 2. Kriechstrom-Test

Stellen Sie sicher, dass der angegebene (oder untere) Kriechstrom zwischen B (Erdmasse, Netzsteckerstiften) und externen freiliegenden zugänglichen Teilen (RF-Anschlussklemmen, Antennenbuchsen, Video- und Audio-Eingangs- und Ausgangsklemmen, Mikrofonbuchsen, Kopfhörerbuchsen usw.) niedriger oder identisch mit dem in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Wert ist.

#### Messverfahren (Netz ON):

Führen Sie zwischen B (Erdmasse, Netzsteckerstiften) und den freiliegenden zugänglichen Teilen die Last Z ein. Messen Sie mit einem AC-Spannungsmesser über die Anschlussklemmen der Last Z. Siehe Abb. 1-2-2 und die nachfolgende Tabelle.






Tabelle 1-2-2: Kriechstromwerte für ausgewählte Bereiche


AC-Leitungss- pannung	Last Z	Kriechstrom (i)	Eine Seite der Netzkabelsteckerstifte (B) an:
230 V	2kΩ RES. Paralleler Anschluss	i≤0,7 mA Wechsel- stromspitze i≤2 mA Gleichstrom	RF oder Antennenbuchsen
250 V	50 k $\Omega$ RES. Paralleler Anschluss	i≤0,7 mA Wechsel- stromspitze i≤2 mA Gleichstrom	A/V-Eingang, Ausgang

Hinweis: Diese Tabelle ist inoffiziell und dient ausschließlich Referenzzwecken. Bestätigen Sie unbedingt die genauen Werte.


## 1-3 ALLGEMEINE HINWEISE FÜR DIE WARTUNG

### 1-3-1 Schaltplatinen-Anzeigen


1. Der Ausgabepin der 3-poligen Regel-ICs wird wie nachfolgend dargestellt angezeigt.



2. Bei anderen ICs werden Pin 1 und jeder 5. Pin wie nachfolgend dargestellt angezeigt.




Der 1. Pin jedes Steckers wird wie nachfolgend dargestellt angezeigt.



## 1-3-2 Anleitung zum Umgang mit Steckern

- Vor dem Anschließen oder Abtrennen des FFC-Kabels (flexibler Folienstecker) muss das AC-Netzkabel abgetrennt werden.
- 2. Das FFC-Kabel (flexibler Folienstecker) muss parallel - nicht schräg - in den Anschluss eingesteckt werden.




## 1-3-3 Ausbau / Einbau der Flat Pack-IC

#### 1. Ausbau

#### Mit einem Heißluft Flat Pack-IC Entlötungsgerät:.


(1) Bereiten Sie das Heißluft Flat Pack-IC-Entlötungsgerät vor und geben Sie heiße Luft auf die Flat Pack-IC (ca. 5 bis 6 Sekunden lang).(Abb. 1-3-1)



- (2) Entfernen Sie die Flat Pack-IC mit Hilfe einer Federzange, während Sie heiße Luft zuführen.
- (3) Der Boden der Flat Pack-IC ist mit Kleber an der CBA befestigt; beim Ausbau der kompletten Flat Pack-IC, müssen Sie zunächst die Mitte der Flat Pack-IC löten und die Lötstelle erhitzen.Bauen Sie die Flat Pack-IC dann aus (der Kleber schmilzt). (Abb. 1-3-6)
- (4) Lösen Sie die Flat Pack-IC mit Hilfe einer Federzange vom CBA. (Abb. 1-3-6)


#### VORSICHT:

- Führen Sie den Chipteilen um die Flat Pack-IC herum nicht länger als 6 Sekunden heiße Luft zu, da dies eine Beschädigung der Chipteile verursachen könnte. Schützen Sie die anderen Teile vor Beschädigungen, indem Sie um die Flat Pack-IC herum Abdeckband legen. (Abb. 1-3-2)
- Die Flat Pack-IC auf der CBA ist mit Kleber befestigt. Achten Sie also darauf, dass Sie beim Ausbau weder die Folie der einzelnen Pins noch die Lötflächen unter der IC abbrechen oder beschädigen.




#### Mit dem Lötkolben:

(1) Entfernen Sie das Lötmittel mit Hilfe von Entlötungslitze von allen Pins der Flat Pack-IC.Wenn Sie Lötschmelzmittel verwenden, das auf alle Pins der Flat Pack-IC aufgetragen ist, können Sie dieses leicht entfernen. (Abb. 1-3-3)



(2) Heben Sie nacheinander alle Leitungen der Flat Pack-IC an. Verwenden Sie dafür einen spitzen Nagel oder einen Draht, an dem das Lötmittel nicht haften bleibt (Eisendraht). Verwenden Sie zum Erwärmen der Pins einen feinspitzigen Lötkolben Spitze oder ein Entlötungsgerät. (Abb. 1-3-4)



- (3) Der Boden der Flat Pack-IC ist mit Kleber an der CBA befestigt; beim Ausbau der kompletten Flat Pack-IC, müssen Sie zunächst die Mitte der Flat Pack-IC löten und die Lötstelle erhitzen. Bauen Sie die Flat Pack-IC dann aus (der Kleber schmilzt). (Abb. 1-3-6)
- (4) Lösen Sie die Flat Pack-IC mit Hilfe einer Federzange vom CBA. (Abb. 1-3-6)


#### Mit dem Lötkolben:


- (1) Entfernen Sie das Lötmittel mit Hilfe von Entlötungslitze von allen Pins der Flat Pack-IC. Wenn Sie Lötschmelzmittel verwenden, das auf alle Pins der Flat Pack-IC aufgetragen ist, können Sie dieses leicht entfernen. (Abb. 1-3-3)
- (2) Befestigen Sie den Draht an einer Werkbank oder festen Montagestelle wie in Abb. 1-3-5 beschrieben.
- (3) Beim Erhitzen der Pins mit einem feinspitzigen Lötkolben oder einem Heißluftbläser müssen Sie den Draht nach oben ziehen sobald das Lötmittel schmilzt, um die IC-Leitungen von den CBA-Kontaktpads wie in Abb. 1-3-5 abzuheben.

- (4) Der Boden der Flat Pack-IC ist mit Kleber an der CBA befestigt; beim Ausbau der kompletten Flat Pack-IC, müssen Sie zunächst die Mitte der Flat Pack-IC löten und die Lötstelle erhitzen.Bauen Sie die Flat Pack-IC dann aus (der Kleber schmilzt). (Abb. 1-3-6)
- (5) Lösen Sie die Flat Pack-IC mit Hilfe einer Federzange vom CBA. (Abb. 1-3-6)

#### **HINWEIS:**


Bei der Benutzung eines Lötkolbens müssen Sie darauf achten, dass die Flat Pack-IC nicht vom Kleber gehalten wird. Wenn die Flat Pack-IC von der CBA abgenommen wird, müssen Sie diese mit Vorsicht behandeln, um eine Beschädigung durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.






#### 2. Installation

- (1) Bei der Benutzung von Entlötungslitze müssen Sie das Lötmittel von der Folie der einzelnen Pins der Flat Pack-IC auf der CBA entfernen, damit Sie die neue Flat Pack-IC leichter einbauen können.
- (2) Das "●" Zeichen auf der Flat Pack-IC steht für Pin 1. (Siehe Abb. 1-3-7.) Stellen Sie bei der Ausrichtung für den Einbau sicher, dass dieses Zeichen der 1 auf der PCB entspricht.Entlöten Sie dann die vier Ecken der Flat Pack-IC.(Siehe Abb. 1-3-8.)
- (3) Löten Sie alle Pins der Flat Pack-IC. Achten Sie darauf, dass keiner der Pins Lötbrücken aufweist.





## 1-3-4 Anleitung zur Handhabung Halbleiter


Ein elektrostatischer Ausfall der Halbleiter kann durch eine potentielle Differenz, die durch die elektrostatische Ladung beim Auspacken oder während der Durchführung von Reparaturarbeiten verursacht wurde, auftreten.


#### 1. Erdung für den menschlichen Körper

Tragen Sie unbedingt einen richtig geerdeten Erdungsgürtel (1M $\Omega$ ), um sämtliche statische Elektrizität, die sich auf Ihren Körper geladen hat, zu entfernen.

#### 2. Erdung für die Werkbank

(1) Legen Sie unbedingt ein Leitblech oder Kupferblech mit der richtigen Erdung (1MΩ) auf die Werkbank oder eine andere Fläche, auf der Sie die Halbleiter ablegen wollen. Da sich die statische Elektrizitätsladung auf Kleidung nicht über den Körper-Erdungsgürtel abgeleitet wird, sollte jeglicher Kontakt der Halbleiter mit der Kleidung vermieden werden.







## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

## **2-1 TECHNISCHE DATEN**

	TEIL		BESCH	REIBUNG		
	TV-System					
	Videokopf	Rotierende 4 Köpfe Signal-UKW-Verfahren mit 2 rotierenden Köpfen mit Schrägspurhelligkeit VHS-Standard für Verfahren zur direkten Aufnahme von Farbsignal-Niedrigfrequer wandlungen				
	Aufnahmesystem					
	Audiospur	HiFi-Audiospur: 2 Kanäle Normale Audiospur: 1 Kanal				
	Tape	VHS-Videokassette				
	Tape-Geschwindigkeit	{SP}: 23,39 mm/s {L	P}: 11,70 mm/s			
	Maximale Aufnahme- und Wiedergabezeit	{SP}: 4 Stunden (bei {LP}: 8 Stunden (bei	Verwendung des E-24 Verwendung des E-24	40) 40)		
		DV-	PF3E	D	V-PF3E(UK)	
		CH-Anzeige	TV-Kanal	CH-Anzeige	TV-Kanal	
		02-12	E2-E12	01-10	TRA-IRJ, GAP	
	Frantsanalisasi	13-20	A-H (nur ITALIEN)	21-69	E21-E69	
	Empfangskanal	21-69	E21-E69	74-78	X.Y.Z.Z+1.Z+2	
Videobereich		74-78	X.Y.Z.Z+1.Z+2	88-99, 100	S1-S20, GAP	
		80-99, 100	S1-S20, GAP	121-141	S21-S41	
		121-141	S21-S41			
	Empfangssystem	Aufwärtsüberlagerur	ng	L	I	
	RF-Wandler	RF-WANDLER				
	Wandlerausgang	UHF 22-69 Kan. [G:	36 Kan. (DV-PF3E), I:	: 35 Kan. (DV-PF3E	E (UK))]	
	Timerdisplay	24-Stunden-System	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	· //2	
	Video-Ausgangsimpedanz	75 Ω				
	Video-Ausgangspegel	1.0 V P-P				
	Audio-Ausgangspegel	-6 dB 1 kΩ unsymmetrisch (hohe Impedanz)				
	Video-Eingangspegel	0,5-2,0 V P-P				
	Audio-Eingangspegel	-10 dBV				
	Video-Rauschabstand	40 dB oder mehr				
	Audio-Rauschabstand	36 dB oder mehr				
	HiFi-Audio	Frequenzeigenschaften: 20-20.000 Hz Dynamikbereich: 70 dB oder mehr				
	Verwendete Disc	DVD-Videodisc, Musik-CD				
DVD-Bereich	Audio-Frequenzeigenschaften	DVD (Linear-Audio) 20 Hz - 22 kHz (48 kHz-Abtastfrequenz) 20 Hz - 44 kHz (96 kHz-Abtastfrequenz) Musik-CD 20 Hz - 20 kHz (JEITA)				
	Rauschabstand	CD: 70 dB (JEITA)				
	Dynamikbereich	DVD (Linear-Audio)	: 70 dB, CD: 70 dB (JI	EITA)		
	Gesamtklirrfaktor	DVD: 0,1 %, CD: 0,1	%	·		
	Antenneneingang	DIN (Eingangs)-Ans	chluss			
	Antennenausgang	DIN (Ausgangs)-Ans	schluss			
	Video-Eingang	, , ,	V 1, 2) FRONT-STIF	ГВUCHSE		
	Video-Ausgang	SCART-BUCHSE (A	V 1, 2)			
Anschluss	Audio-Eingang	,	V 1, 2) FRONT-STIFT	BUCHSE		
	Audio-Ausgang		V 1, 2) RÜCKWÄRTIO			
	S-Video-Ausgang	MINI DIN 4-STIFTBUCHSE (75 $\Omega$ )				
	Optischer Digital-Audioausgang	Optischer Steckverbinder				
	Koaxialer Digital-Audioausgang	STIFTBUCHSE				
	Stromversorgung		240 V - +/-10 %, 50 H	lz+/-0,5 %		
	Leistungsaufnahme	30 W (Standby: 9,0 \		•		
o .:	Beibehaltung bei Stromausfall	30 s				
Sonstiges	Temperaturbereich für den Betrieb	5 °C - 40 °C				
	Abmessungen	435(B) mm x 99(H) mm x 218(T) mm				
	Gewicht	3,8 kg	. ,			
	<u> </u>	9,0 mg				

## 2-2 MODELLVERGLEICH

### 2-2-1 Allgemein

: Die Halbtonteile unterscheiden sich vom vorhergehenden Modell.

	TEIL	DV-PF3E/PF3E(UK)	DV-PF2E/PF2E(UK)
G	Abmessungen	435 (B) x 99 (H) x 218 (T) mm	435 (B) x 99 (H) x 266 (T) mm
۱۳Ş	Gewicht	3,8 kg	4,0 kg
	Leistungsaufnahme	30 W (Standby: 9,0 W)	30 W (Standby: 5,7 W)
SSH	Disc-Fach	Silber	Silber
ÄUSSERE ERSCHEINUNG	Gehäusefarbe/Taste	Silber/Silber	Silber/Silber
H.	Heißstanzung		
NUNG	Fernbedienungs-Modellbezeichnung	DV-RMPF3E (DV-PF3E) DV-RMPF3E(UK) (DV-PF3E(UK))	DV-RMPF2E (DV-PF2E) DV-RMPF2E(UK) (DV-PF2E(UK))
ERNBEDIENUNG	Jog-Shuttle auf der Fernbedienung		
FERN	TV-Regler		

### 2-2-2 Videorecorderabschnitt

: Die Halbtonteile unterscheiden sich vom vorhergehenden Modell.

	TEIL	DV-PF3E/PF3E(UK)	DV-PF2E/PF2E(UK)
	Videoformat	VHS	VHS
	Y/C-Trennung	Kammfilter	Kammfilter
VIDEO	YNR-Schaltung (Luminance Noise Reduction)	0	0
>	Neue Synchronisationsschaltung		
	Bildsteuerung	0	0
EINGANG/ AUSGANG	Video-/Audio-Eingang (Rückseite)	2/2 (AV1/AV2)	2/2 (AV1/AV2)
GAI	Video-/Audio-Eingang (Vorderseite)	1/1 (AV3)	1/1 (AV3)
AUS	Video-/Audio-Ausgang (Rückseite)	2/2 (AV1/AV2)	2/2 (AV1/AV2)
	OSD-Sprachen (VCR)	7 (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Holländisch, Schwedisch) [DV-PF3E] 1 (Englisch) [DV-PF3E(UK)]	7 (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Holländisch, Schwedisch) [DV-PF2E] 1 (Englisch) [DV-PF2E(UK)]
	Stereo-Werbungsauslassung		
က္သ	Auto-Clock-Funktion	0	0
SONSTIGES	Anzahl der Timer-Programme	8 Programme/Jahr	8 Programme/Jahr
E	Eigendiagnosefunktion	O (4 Modi)	
Ž	Sicherungszeit	30 Sek.	60 Sek.
SC	SQPB		
	Überspannungsabsorber	0	0
	Autom. Abschaltfunktion	0	0
	Lokalsendereinstellung	0	0
	Mehrfachsuchfunktion	O (Index, Zeitpunktsuche)	O (Index, Zeitpunktsuche)
S	Suchgeschwindigkeit	SP: X5/X7 LP: X5/X11	SP: X5/X7 LP: X5/X11
Į	FF/REW-Zeit (T-120 Tape)	FF: etwa 100 s, REW: etwa100 s	FF: etwa 100 s, REW: etwa 100 s
ISI	Kopfanordnung	DA4+HiFi SP: 2[49/49 μm] LP: 2[25/25 μm] HiFi-Audio: 2[28/28 μm]	DA4+HiFi SP: 2[49/49 μm] LP: 2[25/25 μm] HiFi-Audio: 2[28/28 μm]
ME	Kopfmaterial	SP: Ferrit LP: Ferrit HiFi-Audio: Ferrit	SP: Ferrit LP: Ferrit HiFi-Audio: Ferrit


### 2-2-3 DVD-Abschnitt


: Die Halbtonteile unterscheiden sich vom vorhergehenden Modell.

	TEIL	DV-PF3E/PF3E(UK)	DV-PF2E/PF2E(UK)
	Antriebsgeschwindigkeit	1x	1x
	Laser	2	2
	DVD/VCD/SVCD/CD-DA	O / / O	O / / / O
z	CD-R/CD-RW/DVD-R (Video-Format)	0/0/0	0/0/0
Ē	DVD-RAM (VR-Format)		
Ĕ	MP3	0	0
ALLGEMEIN	OSD-Sprachen (DVD)	7 (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Holländisch, Schwedisch)	7 (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Holländisch, Schwedisch)
	Jog-Shuttle an der Vorderseite		
	Kopfhörerbuchse/Lautstärke	/	/
	PAL-Disc-NTSC-Ausgang		
	Video-Ausgangsmodus NTSC/PAL/ PAL60	/ O / O	/0/0
O	S-Video/Komponente/Komposit	0 / / 0	0 / / 0
VIDEO	Video-D/A-Wandler	10 Bit	10 Bit
>	Schwarzpegel-Wahl		0
	Bildsteuerung		
	Progressiv-Ausgang		
	Audio-D/A-Wandler	192 kHz/24 Bit	192 kHz/24 Bit
	Digitaler Audio-Ausgang optisch/koaxial	0/0	0/0
	Dolby Digital 5.1 Kanal-Decodierung		
0	DTS Digital-Ausgang	0	0
AUDIO	Virtual Surround	0	0
•	Dynamikbereich-Komprimierung (Dolby Digital)	0	0
	DVD-Audio		
	Einschaltsound		
ER-GABE	Suchgeschwindigkeit	2 bis 100 (FORWARD/REWIND) (DVD: 2, 8, 50, 100/CD: 16)	2 bis 60 (FORWARD/REWIND) (DVD: 2, 8, 30, 60/CD: 16)
φ	Zeitlupen-Geschwindigkeit	1/16, 1/8, 1/2 (FORWARD/REWIND)	1/16, 1/8, 1/2 (nur FORWARD)
	IP-Suche (gleichmäßige doppelte Wiedergabe-Geschwindigkeit)	0	0
TRICKWIED	Doppelte Wiedergabe-Geschwindigkeit mit Ton		
<u>ي</u>	Schritt vorwärts/rückwärts	O /	O /
Ë	Standbild-Wahl (Halbbild/Teilbild)	Nur Auto	Nur Auto
,,,	Disc-Navigation	0	
ALE	DVD-Zoom x 2/x 4	0/0	0/0
LEISTUNGSMERKMALE	Programm- und Zufallswiedergabe einer DVD	0	0
ME	A-B-Wiederholung	0	0
SSI	Wiederholung	0	0
ĭ	Letzte Wiedergabe		0
) JT	Dimmer für das Display auf der Vorderseite		0
ਜ਼ੑ	Bildschirmschoner	0	0
	Automatische Stromausschaltung	0	0

### 2-3 BEDIENUNGSELEMENTE UND FUNKTIONEN

### BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN





#### 1. CD-Schublade

#### **OPEN/CLOSE (DVD)**

Drücken Sie die Taste, um eine CD zu laden oder zu entnehmen.

#### **KASSETTEFACH**

#### 4. POWER-Kontrollleuchte

Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

#### 5. POWER/STANDBY

Drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten. (Was die Anzeige auf dem Betriebsschalter angeht, "I" bedeutet ON und "O" bedeutet elektrische Leistung in STANDBY.

#### 6. PROGRAM (▲/▼)

Drücken Sie eine der Tasten, um im VCR-Modus den TV-Sender zu wechseln ode um bei der normalen oder langsamen Wiedergabe die Spurlage (Tracking) einzustellen. Bei Standbildern können Sie mit den Tasten senkrechte Störungen beseitigen.

#### 7. PLAY (VCR)

Taste drücken, um die Wiedergabe zu starten.

### STOP/EJECT (VCR)

#### **EJECT**

Taste drücken, um die Videokassette auszuwerfen. STOP

Taste drücken, um das Videoband zu stoppen.

#### 9. AUDIO-Eingänge

Schließen Sie hier die Audiokabel eines Camcorders, eines anderen Videorecorders oder einer Audioquelle an.

#### 10. VIDEO-Eingäge

Schließen Sie hier das Videokabel eines Camcorders, eines anderen Videorecorders oder einer Videoquelle (Laserdisk usw.) an.

11. F.FWD (VCR)

Taste drücken, um das Band schnell vorzuspulen oder sich Bildsequenzen schnell anzuschauen. (Vorwärssuche)

#### 12. REW (VCR)

Taste drücken, um das Band schnell zurückzuspulen oder sich Bildsequenzen schnell anzuschauen (Rückwärtssuche).

#### 13. REC (VCR)

Taste einmal drücken, um die Aufnahme zu starten. Taste wiederholt drücken, um ie Sofortaufnahme zu starten.

#### 14. REC Leuchte

Leuchtet während der Aufnahme.

#### 15. TIMER Leuchte

Die Kontrolllampe leuchtet, wenn sich der DVD/VCR-Player im Standby-Modus befindet und auf eine zeitgesteuerte Aufnahme wartet oder bei Sofortaufnahme. Sie blinkt, wenn TIMER für eine zeitgesteuerte Aufnahme gedrückt wurde, sich aber keine Kassette im Rekorder befindet. Sie blinkt außerdem, wenn die zeitgesteuerte Aufnahmen oder eine Sofortaufnahme beendet sind.

16 VCR OUTPUT Leuchte (Grü)

Diese Lampe leuchtet, wenn VCR-Wiedergabe gewählt wurde. Sie können sich nur dann Videos ansehen, wenn die grüne VCR-AUSGABE Leuchte leuchtet. Um die Leuchte einzuschalten, müssen VCR auf der Fernbedienung oder OUTPUT auf der Gerätefront gedrckt werden.

#### 17. OUTPUT

Taste drücken, um zwischen DVD- oder VCR-Modus zu wählen.

Sie können den entsprechenden Modus wählen, indem Sie entweder OUTPUT auf der Frontplatte oder DVD bzw. VCR auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie zuerst OUTPUT auf der Frontplatte, müssen Sie, um den entsprechenden Modus auch für die Fernbedienung zu aktivieren, DVD bzw. VCR auf der Fernbedienung drücken.

18. DVD OUTPUT Leuchte (Grün)

Diese Lampe leuchtet, wenn DVD-Wiedergabe gewählt wurde. Sie önnen sich nur dann DVDs ansehen, wenn die grüne DVD-AUSGABE Leuchte leuchtet. Um die Leuchte einzuschalten, müssen DVD auf der Fernbedienung oder OUTPUT auf der Gerätefront gedrückt werden.

## 19. Anzeige, Infrarotempfänger 20. PLAY (DVD)

Tastedrücken, um die Wiedergabe zu starten. **STOP (DVD)** 

Stoppt die CD.

#### SURROUND

Taste drücken, um den Raumklang zu aktivieren. O/I(POWER/STANDBY)

Taste drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten. ("I" zeigt an, dass das Grät eingeschaltet ist. Wird "O/l" angezeigt, befindet sich das Gerät im Standby-Modus.)

24. A-B REPEAT

Wiederholt die Wiedergabe eines markierten Bereichs.

#### REPEAT

Wiederholt die Wiedergabe der geladenen CD, des Titels, des Kapiels oder des Stücks.

#### **26. MODE**

Aktiviert, wenn Audio-Cs oder MP3-CDs abgespielt werden, den programmierbaren oder zufälligen Wiedergabemodus. Äktiviert Raumklang.

#### ZOOM

Vergrößert das von der DVD wiedergegebene Bild.

#### 28. CEAR/C.RESET

DVD-Modus

Taste drücken, um die Einstellugen zurückzusetzen.

VCR-Modus

Taste drücken, um den Zähler zurückzusetzen.

#### 29. ANGLE

Taste drücken, um den Kamerawinkel zu ändern. So können Sie Szenen aus verschedenen Winkeln betrachten.

#### 30. SUBTITLE

Taste drücken, m die Sprache der Untertitel zu wählen. TIMER

Taste drücken, um den Videorekorder für eine zeitgesteuerte Aufnahme in den Standby-Modus zu schalten.

#### **31. MENU**

DVD-Modus

Taste drücken, um das Menü der DVD anzuzeigen.

VCR-Modus

Taste drücken, um auf das VCR-Menü zuzugreifen.

#### 32. Pfeiltaste

DVD-Modus

#### Tasten ▼ / ▲ / ▶ / ◀

Verschieben des Cursors in die gewünschte Position.

#### VCR-Modus

Tasten ▼ / ▲

Zur Eingabe von Ziffern bei der Programmierung (z.B.: Uhr instellen oder Zeitvorgabe programmieren) Taste drücken, um den gewünschten Modus im Bildschirmmenü auszuwählen.

#### Tasten ▶

Bei der Programmierung (z.B.: Uhr einstellen oder Zeitvorgabe prgrammieren) drücken, um eine Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Scritt zu wechseln. Drücken, um die Einstellung aus dem Bildschirmmenü zu übernehmen.

#### Tasten ◀

Taste drücke, um die Einstellung einer Zeitvorgabe zu löschen. Drücken, um Ziffern ei der Programmierung zu korrigieren (z.B.: Uhr einstellen oder Zeitvorgabe

## programmieren). 33. ENTER (DVD)

Taste drücken, um die Einstellungen zu übernehmen.

#### 34. RETURN (DVD)

Taste drücken, um zur vorhergehenden Funktion zurückzukehren.

#### 35. DISC NAVIGATION

Taste drücken, um für jedes Kapitel eines Titels die ersten Szenen nzuzeigen.

#### 36. DVD

Taste drücken, um über die Fernbedienung dn DVD-

Sie können den Ausgabemodus wählen, indem Sie OUT-PUT auf der Frontplatte oder DVD bzw. VCR auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie zuerst OUTPUT auf der rontplatte, müssen Sie, um den entsprechenden Modus auch für die Fernbedieung zu aktivieren, DVD bzw. VCR auf der Fernbedienung drücken.

#### **37. SLOW**

Während der Wiedergabe drücken, um das Band in Zeitlupe anzuschauen. Noch einmal drücken, um aufnormale Wiedergabe zu schalten. Die Taste hat bei der Wiedergabe von DVDs kine Funktion.

## 38. SKIP (I◀◀ ▶►I) ■ DVD-Modus

Taste drücken, um Kapitel oder Stücke zu überspringen.

INDEX SEARCH (VCR)

Drücken, um die Indexsuche auszuführen.

TIME SEARCH (VCR)

Drücken, um die Zeitsuche auszufhren.

## 39. STOP (■) ■ DVD-Modus

Taste drücken, um die CD zu stoppen.

VCR-Modus

Taste drücken, um das Videobad zu stoppen.

#### 40. Tasten ◀◀

#### DVD-Modus

Taste drücken, um Bilder eier DVD schnell rückwärts anzuzeigen oder um eine Audio-CD schnell rückwärts abzuspielen.

#### VCR-Modus

Taste drücken, um das Band schnell zurückzuspulen oder um sich Bidsequenzen schnell anzuschauen (Rückwärtssuche).

#### 41. PAUSE/STEP (II)

#### DVD-Mods

Taste drücken, um die Wiedergabe anzuhalten. Wiederholtes Drücken, um DVD-Bilder Schritt für Schritt als Einzelbilder anzuzeigen.

#### VCR-Modus

Bei der Aunahme drücken, um diese für einen Moment anzuhalten (Pause). Noch einmal drücke, um auf normale Aufnahme zu schalten. Eine Sofortaufnahme kann nicht angehalten werden. Bei der Wiedergabe drücken, um ein Standbild anzuzeigen. Drücken, um im Standbildmodusein Einzelbild nach dem anderen anzuzeigen.

#### 42. Tasten ▶▶

#### DVD-Modus

Taste drücken, um die CD schnell vorzuspulen. PAUSE/STEP und dann D drücken, um die DVD in Zeitlupe wiederzugeben. Taste wiederholt drücken, um die Geschwindigkeit der Zeitlup zu ändern.

#### VCR-Modus

Taste drücken, um das Band schnell vorzuspulenoder sich Bildsequenzen schnell anzuschauen (Vorwärtssuche).

#### 43. PLAY (♠)

#### DVD-Modus

Taste drücken, um die Wiedergabe zu starten.

#### VCR-Modus

Taste dücken, um die Wiedergabe zu starten.

#### 44. PROG (▲/▼)

Taste drcken, um die TV-Kanäle des Players zu wechseln. Taste drücken, um bei der normalen oder langsamen Wiedergabe die Spurlage (Tracking) einzustellen. Bei Standbildern können Se mit dieser Taste senkrechte Störungen beseitigen.

#### 45. REC (VCR)

Tasteeinmal drücken, um die Aufnahme zu starten.

#### 46. SPEED

Taste drücken, um die Aufnahmegeschwindigkeit (SP oder LP) des Rekorders zu wählen.

#### 47. VCR

Tste drücken, um über die Fernbedienung den VCR-Modus zu wählen.

Sie können den Ausabemodus wählen, indem Sie OUTPUT auf der Frontplatte oder DVD bzw. VCR auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie zuerst OUTPUT auf der Frontplatte, müssen Sie, um den etsprechenden Modus auch für die Fernbedienung zu aktivieren, DVD bzw. VCR auf der Ferbedienung drücken.

#### 48. SETUP

Taste drücken, um auf die Einstellungen zuzugreifen.

#### 49. TOP MENU (DVD)

Taste drücken, um das Hauptmenü einer DVD

#### SHOWVIEW (VCR)

Taste drücken, um eine Zeitvorgabe mit Hilfe de SHOWVIEW-Systems zu programmieren.

#### 50. DISPLAY

#### DVD-Modus

Taste drücken, um während der Wiedergabe einer DVD oder Audio-CD die Übersicht anzuzeigen oder u löschen.

#### VCR-Modus

Taste drücken, um die Statusanzeige des Videorekorder auf dem Bildschirm anzuzeigen oder zu löschen.

#### 51. AUDIO

#### DVD-Modus

Taste drücken, um die gewünschte Audio-Sprache oder den Sound-Modus zu wählen.

#### VCRModus

Taste drücken, um den gewünschten Sound-Modus zu wählen.

#### 52. Zifferntsten

#### **DVD-Modus**

Taste drücken, um ein bestimmtes Stück (Audio-CD) direkt auszuwählen.

#### Taste +10:

Wenn Sie nach einem TITEL, KAPITEL oder STÜCK suchen, vewenden Sie diese Taste für Zahlen ab 10. Um beispielsweise '15' einzugeben, drücken Sie zerst diese Taste und dann die '5'.

#### VCR-Modus

Taste drücken, um einen TV-Kanal für den Videorekorder zu wählen.

Am schnellsten geht es, wenn Sie fürden Kanal die entsprechende 2-stellige Zahl eingeben. Um beispielsweise den Kanal 6 zu wähen, geben Sie 0 und dann 6 ein. **DAILY/WEEKLY** 

Taste drücken, um einmal, täglich oder wöchentlich auszuwählen, wenn Sie eine automatische Aufnahme über SHWVIEW programmieren.

#### 53. OPEN/CLOSE (DVD)

Taste drücken, um die CD-Schublade zuöffnen oder zu schließen

#### **EJECT (VCR)**


Taste drücken, um die Videokassette auszuwerfen. 54. SEARCH MODE/QUICK-FIND

#### DVD-Modus

Taste drücken, um die Schanzeige auf dem Bildschirm anzuzeigen oder zu löschen, die Ihnen erlaubt, direkt nach eine Titel, Kapitel, Stück oder einer Zeit zu suchen.

#### VCR-Modus

Taste drücken, um den Quick-Modus zu wählen. VORSICHT: Berühren Sie nie die Anschlussstife der Stecker auf der Rückseite. Dabei könnten elektrostatische Entladungen Ihren DVD/VCR-Plaer bleibend beschädigen.



#### 1. ANTENNENEINGANG

Schließen Sie hir Ihre Antenne oer Ihren Kabelanschluss an.

#### 2. ANTENNENAUSGANG

Verbinden Sie diesen Anschluss mit Hilfe desmitgeliefrten Koaxialkabels mit dem Antenneneingang Ihres Fernsehgerätes.

#### 3. AV2 (DECODER)

Verbinden Sie mit einem SCART-Kabel diesen Anschlus mit einem vorhanenen Dekoder.

#### 4. AV1 (TV)

Verbinden Sie mit einem SCART-Kabel diesen Anschluss mit einem vorandenenFernsehgerät.

#### 5. S-VIDEO AUSGANG (nur DVD)

Verbinden Sie diesen Anschluß mit einem S-Video-Kabel mit dem S-Video-Eingang des Fernsegeräts.

#### 6. AUDIO ANALOG-AUSGANG (nur DVD)

Verbinden Sie diesen Anschluss mit dem mitgelieferten Audiokabel mit dem Audioingang des Fernsehgeräts oder eines anderen Audiogeräts.

#### 7. AUDIO DIGITAL-AUSGANG KOAXIAL (nur DVD)

Verbinden Sie diesen Anschluß it einem Koaxialkabel it dem Koaxialeingang eines Digital-Dekoders oder eines Audiogeräts.

#### 8. AUDIO DIGITAL-AUSGANG GASFSER (nur DVD)

Verbinden Sie diesen Anschluß mit einem Glasfaserkabel mit dem Glasfasereingang eines Digital-Dekoders oder eines Audogeräts.

#### 9. NĔTZKABEL

Schießen Sie das Netzkabel an eine Netzdose an, um den DVD/VCR-Player mit Strom zu versorgen


### WARTUNG UND INSPEKTION

### 3-1 FEHLERSUCHE


Die Fehlersuche bestimmt, wie eine Wartung bei bestimmten Fehlfunktionen oder bei beschädigten Einzelteilen durchgeführt wird.


Finden Sie heraus, wo die Fehlfunktion liegt bzw. welche Einzelteile beschädigt sind, und warten Sie entsprechend den folgenden Tabellen.

### 3-1-1 Stromversorgungs-Bereich



#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 2**






#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 4**


Wenn in der Nähe des Hauptstromkreises ein Alarmsignal ertönt.

Prüfen Sie, ob die Gleichrichterdiode oder der Schaltkreis in allen Gleichrichterschaltkreisen der Sekundärseite kurzgeschlossen ist. Führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. (D013,D014,D016, D1008,D1016,D018,D019,D1030,IC1051,IC1052,Q051,Q053,Q055,Q056,Q058,Q1052,Q1053,Q1055)




#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 10**

(IC611) aus.




#### 3-1-2 DVD-Bereich

#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 1**





#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 2**








#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 3**
















#### 3-1-3 Videorecorder-Bereich

#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 1**






#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 3** Das Kassettenband kann nicht eingelegt werden. Wechselt der "L"-Impuls bei Pin (10) von IC501 zu Prüfen Sie die Leitung zwischen Startsensor und Nein "H"-Impuls, wenn ein Kassettenband eingelegt Pin (10) von IC501, und führen Sie im Falle eines wird? Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. **↓** Ja Nein Wird die angegebene Spannung (ungefähr 13 V) Tauschen Sie die Capstan-Motoreinheit aus. am Anschluss der Lademotoreinheit ausgegeben, wenn ein Kassettenband eingelegt wird? Tauschen Sie die Lademotoreinheit aus. **FLUSSDIAGRAMM NR. 4** Das Kassettenband wird gleich nach dem Einlegen wieder ausgegeben. Wechselt der "L"-Impuls bei Pin (10) von IC501 zu Prüfen Sie die Leitung zwischen Startsensor und Nein "H"-Impuls, wenn ein Kassettenband eingelegt Pin (10) von IC501, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. wird? **↓** Ja Wechselt der "L"-Impuls bei Pin (4) von IC501 zu Nein Prüfen Sie die Leitung zwischen Endsensor und "H"-Impuls, wenn ein Kassettenband eingelegt Pin (4) von IC501, und führen Sie im Falle eines wird? Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch **↓** Ja Prüfen Sie die Leitung zwischen LD-SW (SW507) Arbeitet LD-SW normal, wenn ein Kassettenband Nein und Pin (9) von IC501, und führen Sie im Falle eingelegt wird? eines Defektes die erforderlichen **↓** Ja Wartungsarbeiten durch. Tauschen Sie IC501 aus. FLUSSDIAGRAMM NR. 5 Das Kassettenband kann nicht ausgeworfen werden. Lesen Sie dazu "FLUSSDIAGRAMM NR. 6" Fängt der Capstan-Motor an sich zu drehen, wenn < Der Capstan-Motor dreht sich nicht. > die Auswurftaste gedrückt wird? **↓** Ja Prüfen Sie die Spulenscheibe oder die Dreht sich die Aufwickelspule, wenn sich der Nein Spulenantriebseinheit, und führen Sie im Falle Capstan-Motor dreht? eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. **ψ** Ja Wird das Spulenimpulssignal am Pin (80) von Nein Prüfen Sie die Leitung zwischen IC501 eingegeben, während sich die Aufwickelspulensensor und Pin (80) von IC501, Aufwickelspule dreht? und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. **↓** Ja Nein Wird der "L"-Impuls am Pin (81) von IC501 ► Tauschen Sie IC501 aus. eingegeben, während das Spulenimpulssignal anliegt? **↓** Ja Nein Wird die angegebene Spannung (ungefähr 13 V) Tauschen Sie die Capstan-Motoreinheit aus. am Anschluss der Lademotoreinheit ausgegeben? Nein Dreht sich der Lademotor? ► Tauschen Sie die Lademotoreinheit aus. **↓** Ja Prüfen Sie die Kassettennocke oder das

Kassettenzahnrad usw., und führen Sie im Falle

eines Defektes die erforderlichen

Wartungsarbeiten durch.



#### **FLUSSDIAGRAMM NR. 10** Video E-E erscheint nicht. Nein ▶ 1) Im externen Eingangsmodus Wird das Videosignal zu den Pins (48, 50, 52, 54) von IC301 geführt? ■ Prüfen Sie die Leitung zwischen Pin (20) von JK101 (Scartbuchse) und Pin (50) von IC301, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. ■ Prüfen Sie die Leitung zwischen Pin (20) von JK1402 (Scartbuchse) und Pin (52) von IC301, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. ■ Prüfen Sie die Leitung zwischen dem Videoeingangsanschluss (vorne) und dem Pin (54) von IC301, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. 2) Im U/V-Tunermodus ■ Prüfen Sie die Leitung zwischen Pin (24) des U/V-Tuners und Pin (48) von IC301, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. Ja Wird das C-SYNC-Signal an Pin (67) von IC301 ausgegeben? Ja Nein Wird das C-SYNC-Signal zu Pin (58) von IC501 geführt? Tauschen Sie IC301 aus. Nein Prüfen Sie die Leitung zwischen Pin (67) von IC301 und Pin (58) von IC501, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Prüfen Sie die Leitung zwischen Pin (61) von Wartungsarbeiten durch. IC301 und Pin (3) von IC751, und führen Sie im Ja↓ Falle eines Defektes die erforderlichen Nein Wird das Videosignal zu Pin (3) von IC751 geführt? Wartungsarbeiten durch. **↓** Ja Ja Wird das Videosignal am Pin (4) von IC751 Wird das Videosignal zum Emitter von Q104 geführt? ausgegeben? Nein Prüfen Sie die Leitung zwischen Pin (4) von IC751 und Q104, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. Ja Wenn nur das RF-Signal nicht ausgegeben wird... Prüfen Sie die Leitung zwischen Emitter vom Q104 und Pin (19) von JK101 (Scartbuchse), und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch. Wenn nur das RF-Signal nicht ausgegeben wird... Prüfen Sie den Tuner (TU701) und die Leitung zwischen Emitter von Q104 und Pin (6) des Tuners, und führen Sie im Falle eines Defektes die Nein erforderlichen Wartungsarbeiten durch. Wird eine Spannung von ungefähr 6,8 V zu Pin (16) Nein Prüfen Sie die AL +12 V-Leitung (R752, D751) und von IC751 zugeführt, oder wird eine Spannung von die AL -30 V-Leitung (R751,R753), und führen Sie ungefähr -8 V zu Pin (7) von IC751 zugeführt? im Falle eines Defektes die erforderlichen

Nein


Wird der "H"-Impuls am Pin (9) von IC751 eingegeben?


Tauschen Sie IC751 aus.


Wartungsarbeiten durch.

Prüfen Sie Q752 und die OUTPUT-SELECT-Leitung, und führen Sie im Falle eines Defektes die erforderlichen Wartungsarbeiten durch.

# FLUSSDIAGRAMM NR. 11 wie unten gezeigt?







### 3-2 FIRMWARE-AKTUALISIERUNGSMODUS

#### 3-2-1 Aktualisierung der Firmware-Version

- 1. Schalten Sie die Stromversorgung ein und nehmen Sie die Disc aus dem Disc-Fach heraus.
- Um den DVD-Player in den Versions-Update-Modus zu stellen, müssen Sie die [9], [8], [7], [6] und [SEARCH MODE]-Tasten in dieser Reihenfolge auf dem Fernbedienungsgerät drücken. Das Disc-Fach öffnet sich automatisch.

Auf dem Bildschirm erscheint Abb. 3-2-1 und auf dem VFD erscheint Abb. 3-2-2.

Der DVD-Player kann auch mit geöffnetem Disc-Fach in den Aktualisierungs-Modus gestellt werden. In diesem Fall erscheint auf dem Bildschirm Abb. 3-2-1, während das Disc-Fach geöffnet ist.




Abb. 3-2-1 Versionsaktualisierungs-Modusbildschirm



Abb. 3-2-2 VFD-Aktualisierungs-Modus

- 3. Legen Sie die Disc für aktualisierung ein.
- Der DVD-Player schaltet sich automatisch in den F/W-Versionsaktualisierungs-Modus. Auf dem Bildschirm erscheint Abb. 3-2-3 und auf dem VFD erscheint Abb. 3-2-4.




Abb. 3-2-3 Programmier-Modusbildschirm

(223

Abb. 3-2-4 VFD im Programmier-Modusbildschirm (Beispiel)

Das in (\*2) der Abb. 3-2-3 gezeigte Bild wird wie folgt beschrieben:

Nr.	Erscheinung	Status
1	Lesen	Dateien werden in den Speicher gesandt
2	Löschen	Löschen der letzten Versions- Daten
3	Programmieren	Schreiben der neuen Version- Daten

 Nach Beendigung der Programmierung öffnet sich das Disc-Fach automatisch. Auf dem Bildschirm erscheint Abb. 3-2-5 und auf dem VFD erscheint die Prüfsumme in (\*3) der Abb. 3-2-6.

Zu diesem Zeitpunkt sind keine Tasten verfügbar.




Abb. 3-2-5 Abgeschlossener Programm-Modusbildschirm



Abb. 3-2-6 VFD bei Beenden des Programmier-Modus (Beispiel)

- 6. Trennen Sie das AC-Kabel von der AC-Steckdose ab. Schließen Sie es dann wieder an.
- 7. Drücken Sie zum Beenden dieses Modus die [POWER]-Taste.

### 3-2-2 Verifizierung der Firmware-Version

- Schalten Sie die Stromversorgung ein, nachdem Sie sichergestellt haben, dass sich keine Disc im Gerät befindet.
- Drücken Sie die Tasten [1], [2], [3], [4] und [DIS-PLAY] auf der Fernbedienung in genau dieser Reihenfolge. Die B/E-Version erscheint auf dem VFD und die F/E- sowie die B/E-Version wird auf dem Fernseh-Bildschirm angezeigt.
- 3. Schalten Sie die Stromversorgung aus, um das Gerät zurückzustellen.

#### Hinweis:

Wenn die Firmware geändert worden ist o.Ä., berichten wir in Form von Service-Neuigkeiten usw. darüber, wie Sie die neue Firmware erhalten und eine aktualisierte Disc erstellen.

### 3-3 STANDARD-WARTUNG

### 3-3-1 Serviceplan-Komponenten

h: Stunden	🔾 : Prüfung	●: Änderung
ii. Otaliaoli	J. i lalalig	• . / tilaciang

Deck			Periodische	Periodischer Serviceplan	
RefNr.	Bauteilbezeichnung	1,000 h	2,000 h	3,000 h	4,000 h
B2	Cylinder Assembly	0	•	0	•
В3	Loading Motor Assembly			•	
B8	Pulley Assembly (HI)		•		•
B587	Tension Lever Assembly		•		•
B31	AC Head Assembly			•	
B573, B574	Reel S, Reel T			•	
B37	Capstan Motor		•		•
B52	Cap Belt		•		•
B73	FE Head Assembly			•	
B86	F Brake Assembly (HI)		•		•
B133	Idler Assembly (HI)		•		•
B410	Pinch Arm Assembly		•		•
B414	M Brake (SP) Assembly (HI)		•		•
B416	M Brake (TU) Assembly (HI)		•		•
B525	LDG Belt		•		•

#### Hinweise:

<sup>1.</sup>Reinigen Sie alle Bauteile des Bandtransportes (obere Trommel mit Videokopf/Andruckrolle/Audio-Steuerkopf/Voll-Löschkopf) mit 90 %-igem Isopropylalkohol.

<sup>2.</sup>Nehmen Sie nach der Reinigung der Bauteile alle DECK-EINSTELLUNGEN vor.

<sup>3.</sup> Sehen Sie sich hinsichtlich der oben aufgelisteten Referenznummern die Deck-Explosionsansichten an.

<sup>\*</sup> B73 ----- Nur Aufnahme-Modell

### 3-3-2 Reinigung

#### Reinigung des Videokopfes


Reinigen Sie den Kopf mit einem Kopfreinigungsstab oder einem Fensterledertuch.

#### Verfahren

- 1. Nehmen Sie das obere Gehäuse ab.
- 2. Ziehen Sie sich einen (dünnen) Handschuh über, damit vermieden, wird, dass Sie die obere und untere Trommel mit Ihrer bloßen Hand berühren.
- 3.Lassen Sie ein paar Tropfen des 90 %-igen Isopropylalkohols auf den Kopfreinigungsstab oder das Fensterledertuch tropfen und drücken Sie ihn/es sanft gegen die Kopfspitze, während Sie die obere Trommel nach rechts und links drehen.

#### Hinweise:

- Die Oberfläche des Videokopfes besteht aus sehr hartem Material, vermeiden Sie dennoch vertikale Reinigungsbewegungen, da sie sehr dünn ist.
- 2. Warten Sie, bis das gereinigte Bauteil absolut trocken ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- 3. Verwenden Sie keine verschmutzten Kopfreinigungsstäbe und Fensterledertücher.



#### Reinigung des Audio-Steuerkopfes


Reinigen Sie den Kopf mit einem Wattebausch.

#### Verfahren

- 1. Nehmen Sie das obere Gehäuse ab.
- 2.Tauchen Sie den Wattebausch in 90 %-igen Isopropylalkohol und reinigen Sie den Audio-Steuerkopf. Passen Sie auf, dass die obere Trommel und die anderen Bandlauf-Bauteile nicht beschädigt werden.

#### Hinweise:


- 1. Vermeiden Sie beim Reinigen des Audio-Steuerkopfes vertikale Reinigungsbewegungen.
- Warten Sie, bis das gereinigte Bauteil absolut trocken ist, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird; anderenfalls kann ein Schaden verursacht werden.



### 4-1 ANLEITUNG ZUR GEHÄUSE-DEMONTAGE

### 4-1-1 Demontage-Flussdiagramm

In diesem Flussdiagramm sind die einzelnen Demontage-Schritte aufgeführt, die erforderlich sind, um auf die Teile zugreifen zu können, die gewartet werden sollen. Führen Sie diese Schritte für den Wiederzusammenbau in umgekehrter Reihenfolge aus. Biegen, verlegen und richten Sie die Kabel ihrem Ursprung entsprechend aus.



### 4-1-2 Demontage-Verfahren

			AUSBAU	
ID/ LOK Nr.	BAUTEIL	Abb Nr.	ENTFERNEN/ *LOSHAKEN/ ENTRIEGELN/ LÖSEN/ ABTRENNEN/ ABLÖTEN	Hinw eis
[1]	Top Cover	4-1-1	7(S-1)	-
[2]	Front Assembly	4-1-2	(S-2), *7(L-1)	1 1-1 1-2
[3]	Top Bracket	4-1-2	4(S-3)	-
[4]	DVD Mecha Assembly	4-1-3	3(S-4), *CN302, *CN401, *CN601	-
[5]	DVD Main CBA	4-1-4	2(S-5), *CN201, *CN301	2 2-1 2-2 2-3 3

		AUSBAU		
ID/ LOK Nr.	BAUTEIL	Abb Nr.	ENTFERNEN/ *LOSHAKEN/ ENTRIEGELN/ LÖSEN/ ABTRENNEN/ ABLÖTEN	Hinw eis
[6]	Rear Unit	4-1-5	5(S-6), 4(S-7), CN003	-
[7]	Power Sup- ply CBA	4-1-6	4(S-8)	-
[8]	PCB Bracket	4-1-6	3(S-9)	-
[9]	Rear Panel	4-1-6		-
[10]	VCR Chassis Unit	4-1-7	5(S-10), 4(S-11)	-
[11]	Deck Assembly	4-1-8	Desolder, 2(S-12)	4,5
[12]	Main CBA	4-1-8		-
[13]	DVD OPEN/ CLOSE CBA	4-1-8	Ablöten	-
[14]	Function CBA	4-1-8	Ablöten	-
[15]	Jack CBA	4-1-8	Ablöten	-
[16]	Deck Pedestal	4-1-9	7(S-13)	-
[17]	Side Bracket	4-1-9	(S-14)	-
(1)	(2)	↓ (3)	(4)	(5)

#### **Hinweis:**

- (1): Identifikationsnr. (Lage) der Bauteile in den Abbildungen
- (2): Bauteil-Bezeichnung
- (3): Abbildungsnummer als Referenz
- (4): Identifikation der Bauteile, die entfernt, losgehakt, entriegelt, gelöst, abgetrennt oder abgelötet werden sollen.

P = Feder, L = Schnapper, S = Schraube,

CN = Anschluss, W = Unterlegscheibe

\*= Loshaken, entriegeln, lösen, abtrennen oder ablöten

z.B. 2 (S-2) = zwei Schrauben (S-2), 2 (L-2) = zwei Schnapper (L-2)

2 (2 2) 2 Wel Germapper (2 2)

(5): Lesen Sie die "Referenzhinweise".

#### Referenzhinweise

VORSICHT 1: Sperrklinken (L-1) sind zerbrechlich. Achten Sie darauf, dass sie sie nicht zerbrechen.

- 1-1. Entfernen Sie die Schraube (S-3).
- 1-2. Lösen Sie die sieben Schnapper (L-2) (dafür zuerst fünf Schnapper (A) an der Seite und Oberseite lösen, dann zwei Schnapper (B) an der Bodenseite lösen).

VORSICHT 2: Ein elektrostatischer Ausfall der Laserdiode im optischen Systemblock kann als potentielle Differenz durch elektrostatische Aufladung der Kleidung, des menschlichen Körpers usw. während des Auspackens und der Durchführung von Reparaturarbeiten verursacht werden.


Verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben, um eine Beschädigung des Abtasters zu vermeiden.


- 2-1. Schieben Sie die Abtasteinheit wie in Abb. 4-1-4 gezeigt heraus.
- 2-2. Kürzen Sie die drei kurzen vorstehenden Teile des FPC-Kabels mit einem Lötkolben, bevor Sie das FFC-Kabel (CN301) davon entfernen. Wenn Sie das FFC-Kabel (CN301) abtrennen, wird die Laserdiode des Abtasters zerstört. (Abb. 4-1-4)
- 2-3. Trennen Sie den Anschluss (CN401) ab. Entfernen Sie zwei Schrauben (S-5) und heben Sie die DVD-Haupt-CBA-Einheit an. (Abb. 4-1-4)


VORSICHT 3: Stellen Sie beim Wiederzusammenbau sicher, dass das FFC-Kabel (CN301) vollständig angeschlossen ist. Entfernen Sie dann das Lötmittel von den drei kurzen vorstehenden Teilen des FPC-Kabels. (Abb. 4-1-4)


VORSICHT 4: Löten Sie beim Wiederzusammenbau die Drahtbrücken wie in Abb. 4-1-8 gezeigt an.


VORSICHT 5: Stellen Sie vor der Installation der Deck-Baugruppe sicher, dass der Stift von LD-SW auf der Haupt-CBA wie in Abb. 4-1-8 gezeigt platziert wird. Instal-lieren Sie danach die Deck-Baugruppe, während das Loch am Kurvengetriebe an dem Stift von LD-SW und die Stange des Kurvengetriebes an dem Loch von LD-SW wie in Abb. 4-1-8 gezeigt ausgerichtet wird.


























# 4-2 DEMONTAGE-/MONTAGE-VERFAHREN FÜR DEN DECK-MECHANISMUS

Stellen Sie vor Ausführung des unten stehenden Verfahrens sicher, dass die Deck-Baugruppe vom Gehäuse entfernt wird. (Lesen Sie die ANLEITUNG ZUR GEHÄUSE-DEMONTAGE auf Seite 4-1.)

Alle nachfolgenden Verfahren, einschließlich Einstellung und Austausch von Bauteilen, sollten im aktivierten Auswurf-Modus ausgeführt werden; siehe die Positionen von [44] und [45] in Abb. 4-2-1 auf Seite 4-8. Führen Sie diese Schritte für den Wiederzusammenbau in umgekehrter Reihenfolge aus.


					INSTALLATION	
SCHRI TT/ LOK Nr.	START- Nr.	BAUTEIL		AbbNr.	ENTFERNEN/ *LOSHAKEN/ ENTRIEGELN/LÖSEN/ ABTRENNEN/ ABLÖTEN	EINSTELLUNGS- ZUSTAND
[1]	[1]	Guide Holder A	Т	4-2-3	2(S-1)	
[2]	[1]	Cassette Holder Assembly	Т	4-2-4		
[3]	[2]	Slider (SP)	Т	4-2-5	*(L-1)	
[4]	[2]	Slider (TU)	Т	4-2-5	*(L-2)	
[5]	[4]	Lock Lever	Т	4-2-5	*(L-3),*(P-1)	
[6]	[2]	Cassette Plate	Т	4-2-5		
[7]	[7]	Cylinder Assembly	Т	4-2-1,4-2-6	Ablöten, 3(S-2)	
[8]	[8]	Loading Motor Assembly	Т	4-2-1,4-2-7	Ablöten, LDG Belt, 2(S-3)	
[9]	[9]	AC Head Assembly	Т	4-2-1,4-2-7	(S-4)	
[10]	[2]	Tape Guide Arm Assembly	Т	4-2-1,4-2-8	*(P-2)	
[11]	[10]	C Door Opener	Т	4-2-1,4-2-8	*(L-4)	
[12]	[11]	Pinch Arm (B)	Т	4-2-1,4-2-8	*(P-3)	
[13]	[12]	Pinch Arm Assembly	Т	4-2-1,4-2-8		
[14]	[14]	FE Head Assembly	Т	4-2-1,4-2-9	(S-5)	
[15]	[15]	Prism	Т	4-2-1,4-2-9	(S-6)	
[16]	[2]	Slider Shaft	Т	4-2-10	*(L-5)	
[17]	[16]	C Drive Lever (SP)	Т	4-2-10		
[18]	[16]	C Drive Lever (TU)	Т	4-2-10	(S-7),*(P-4)	
[19]	[19]	Capstan Motor	В	4-2-2,4-2-11	3(S-8), Cap Belt	
[20]	[20]	Clutch Assembly (HI)	В	4-2-2,4-2-12	(C-1)	
[21]	[20]	Center Gear	В	4-2-12		
[22]	[22]	F Brake Assembly (HI)	В	4-2-2,4-2-12	*(L-6)	
[23]	[22]	Worm Holder	В	4-2-2,4-2-13	(S-9),*(L-7),*(L-8)	
[24]	[22]	Pulley Assembly (HI)	В	4-2-2,4-2-13		
[25]	[25]	Mode Gear	В	4-2-2,4-2-13	(C-2)	
[26]	[20],[25]	Mode Lever (HI)	В	4-2-2,4-2-13	(C-3)	
[27]	[22],[23], [26]	Cam Gear (A) (HI)	В	4-2-2,4-2-13	(C-4)	(+) Siehe dazu Anpassungsbereich Seite 4-13.
[28]	[26]	TR Gear C	В	4-2-2,4-2-13	(C-5)	
[29]	[28]	TR Gear Spring	В	4-2-13		
[30]	[29]	TR Gear A/B	В	4-2-13		
[31]	[31]	FF Arm (HI)	В	4-2-1,4-2-13		


					INSTALLATION	
SCHRI TT/ LOK Nr.	START- Nr.	BAUTEIL		AbbNr.	ENTFERNEN/ *LOSHAKEN/ ENTRIEGELN/LÖSEN/ ABTRENNEN/ ABLÖTEN	EINSTELLUNGS- ZUSTAND
[32]	[26]	Idler Assembly (HI)	В	4-2-1,4-2-14	*(L-9)	
[33]	[26]	BT Arm	В	4-2-2,4-2-14	*(P-5)	
[34]	[26]	Loading Arm (SP) Assembly	В	4-2-2,4-2-14		(+) Siehe dazu Anpassungsbereich Seite 4-13.
[35]	[34]	Loading Arm (TU) Assembly	В	4-2-2,4-2-14		(+) Siehe dazu Anpassungsbereich Seite 4-13.
[36]	[16],[26]	M Brake (TU) Assembly (HI)	Т	4-2-1,4-2-15		
[37]	[2],[26]	M Brake (SP) Assembly (HI)	Т	4-2-1,4-2-15	*(P-6)	
[38]	[37]	Tension Lever Assembly	Т	4-2-1,4-2-15		
[39]	[38]	T Lever Holder	Т	4-2-15	*(L-10)	
[40]	[40]	M Gear (HI)	Т	4-2-1,4-2-15	(C-6)	
[41]	[15],[40]	Sensor Gear (HI)	Т	4-2-1,4-2-15	(C-7)	
[42]	[36],[40]	Reel T	Т	4-2-1,4-2-15		
[43]	[38]	Reel S	Т	4-2-1,4-2-15		
[44]	[34],[38]	Moving Guide S Preparation	Т	4-2-1,4-2-16		
[45]	[35]	Moving Guide T Preparation	Т	4-2-1,4-2-16		
[46]	[19]	TG Post Assembly	Т	4-2-1,4-2-16	*(L-11)	
[47]	[27]	Rack Assembly	R	4-2-17		(+) Siehe dazu Anpassungsbereich Seite 4-13.
[48]	[47]	F Door Opener	R	4-2-17		
[49]	[49]	Cleaner Assembly	Т	4-2-1,4-2-6		
[50]	[49]	CL Post	Т	4-2-6	*(L-12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)


(1):Befolgen Sie die Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Führen Sie diese Schritte für den Wiederzusammenbau in umgekehrter Reihenfolge aus. Diese Nummern werden auch als Identifikationsnr. (Lage) der Bauteile in den Abbildungen verwendet.


(2): Zeigt das Bauteil an, das als erstes demontiert wird, um das in Spalte (1) angegebene Bauteil zu demontieren.


- (3):Bauteil-Bezeichnung
- (4):Position des Bauteils: T = Oben, B = Unten, R = Rechts, L = Links
- (5):Abbildungsnummer
- (6):Identifikation der Bauteile, die entfernt, losgehakt, entriegelt, gelöst, abgetrennt oder abgelötet werden sollen. P = Feder, W = Unterlegscheibe, C = Unterlegscheibe entfernen, S = Schraube, \*= Loshaken, Entriegeln, Lösen, Abtrennen oder Ablöten
  - z. B., 2 (L-2) = zwei Schnapper (L-2).
- (7):Einstellungsinformation für die Installation
  - (+): Sehen Sie sich hinsichtlich Schmierstellen die Explosionsansichten an.















































# 4-3 VERFAHREN FÜR DIE JUSTIERUNG DES MECHANISMUS


Die folgenden Verfahren beschreiben, wie die einzelnen Getriebe und Hebel, die den Bandeinlege-/Bandentnahme-Mechanismus bilden, justiert werden. Da die Informationen über den Status des Mechanismus nur durch den Modus-Schalter zum System-Steuerkreis übertragen wird, ist es erforderlich, dass das korrekte Verhältnis zwischen den einzelnen Getrieben und Hebeln aufrechterhalten bleibt.

Alle Justierungen werden im beim Mechanismus aktivierten Auswurf-Modus in der folgenden Reihenfolge ausgeführt. Jedes Verfahren setzt voraus, dass alle vorherigen Verfahren abgeschlossen wurden.

#### WICHTIG:

Wenn eine der Justierungen nicht korrekt ausgeführt wird, sei es nur bei einem Zahn, wirft das Gerät aus oder stoppt, was zu Schäden an mechanischen oder elektronischen Teilen führen kann.

## Justierpunkte in der Auswurf-Position



## Justierung 1


## Ladearm, (SP)- und (TU)-Baugruppe

Installieren Sie die Ladearm (SP)- und (TU)-Baugruppe, so dass ihre Dreiecksmarkierungen aufeinander weisen, wie in der Abb. 4-3-2 gezeigt.

## Justierung 2

## Modus-Zahnrad


Installieren Sie, während die Dreiecksmarkierungen aufeinander weisen, die Ladearm (TU)-Baugruppe, so dass der letzte Zahn des Zahnrads in die innerste Seite des Modus-Zahnrads eingreift. Siehe Abb. 4-3-2.



## Justierung 3

## Kurvengetriebe (A)(HI), Rack-Baugruppe

Installieren Sie die Rack-Baugruppe, so dass der erste Zahn des Zahnrads der Rack-Baugruppe wie in der Abb. 4-3-3 gezeigt in die erste Aussparung des Kurvengetriebes (A)(HI) eingreift.



# 5 EINSTELLUNG

## 5-1 VORBEREITUNG BEI SERVICEARBEITEN

## 5-1-1 Aktivieren des Service-Modus

## Über optische Sensoren


#### Vorsicht:

Bei diesem Gerät wird ein optisches Sensorsystem für die Bandstart- und Bandendesensoren verwendet. Lesen Sie sich die Anleitungen durch und befolgen Sie sie. Anderenfalls ist der Gerätebetrieb unter Umständen fehlerhaft.


## Was als Vorbereitung zu tun ist


Legen Sie eine Kassette in die Deck-Mechanismus-Baugruppe ein und drücken Sie die PLAY-Taste. Die Kassette wird in die Deck-Mechanismus-Baugruppe eingezogen. Vergewissern Sie sich, dass der Strom eingeschaltet ist, TP501 (SENSOR INHIBITION) an GND. Dadurch wird die Funktion des Bandstartsensors, des Bandendensensors und der Spulensensoren gestoppt. (Wenn diese TPs vor dem Anschließen des Geräts angeschlossen werden, bleibt die Funktion der Sensoren deaktiviert.) Siehe Abb. 5-1-1.


**Hinweis:** Da die Bandendesensoren inaktiv sind, lassen Sie die Kassette nicht bis zum Kassettenanfang oder -ende laufen, damit Bandschäden vermieden werden.



# 5-2 BEFESTIGUNG UND KASSETTE FÜR DIE EINSTELLUNG







# 5-2-1 Verwendung der Befestigungen

Punkt-Nr.	Bezeichnung	Teile-Nr.	Einstellung	
1	Justierungskassette	7099052	<ul><li>Kopfschaltpunkt</li><li>Justierung für Bandaustauschbarkeit</li></ul>	
2	Spezieller Schraubendreher	7099028	Führungsrolle	
3	Flachschraubendreher	im Handel erhältlich	Justierung des Wertes	

# 5-3 ANLEITUNG FÜR DIE ELEKTROEINSTELLUNG

Allgemeiner Hinweis: "CBA" ist eine Abkürzung für "Platinen-Baugruppe".

## **HINWEIS:**

- 1.Nach dem Austausch von Schaltkreiskomponenten und von bestimmten mechanischen Teilen elektrische sind Einstellungen erforderlich. Es ist wichtig, diese Einstellungen erst nach Abschluss Reparatur- und Austauscharbeiten auszuführen. Versuchen Sie zudem nicht, diese Einstellungen ohne ordnungsgemäßem Gerät durchzuführen.
- 2.Um diese Anpassungs-/Überprüfungsverfahren durchzuführen, ist sicherzustellen, dass die Gleichlaufsteuerung auf die mittlere Position eingestellt ist: Drücken Sie zuerst entweder die "CHANNEL(▼)"- oder "CHANNEL (▲)"-Taste auf dem Bedienfeld, und drücken Sie anschließend die "PLAY"-Taste auf dem Bedienfeld.

## 5-3-1 Erforderliches Prüfgerät

1.Oszilloskop: Zwei-strahlig mit 10:1-Prüfspitze,

V-Bereich: 0,001~50 V/Ab., F-Bereich: DC~AC-20 MHz 2.Justierungskassette (MH-2)

# 5-3-2 Einstellung der Kopfschaltposition

## Zweck:

Für die Bestimmung der Kopfschaltposition während der Wiedergabe.

## Symptom einer Fehleinstellung:

Kopfschalt-Geräusche oder vertikales Zittern im Bild.

Testpunkt	EinstPunkt	Modus	Ein- gang			
TP751(V-OUT) TP504 (RF-SW) GND	VR501 (Schaltpunkt) (HAUPT-CBA)	WIE- DER- GABE (SP)				
Kassette	Messgerät	Spe	z.			
MH-2	Oszilloskop	6,5 H ± (412,7 μs :				
Anscl	nlüsse des Mess	gerätes				
Oszilloskop  Haupt-CBA GND  TP504  CH1 CH2  Trig. (+)						
Abbildung 1						
Z. B. Synchronisieren des Trigger-Punktes  CH1  +1,0 H + +0,5 H  CH2  6,5H±1H (412,7μs±60μs)  Schaltimpuls						

## Referenzhinweise:

Spielen Sie die Justierungskassette ab und stellen Sie VR501 so ein, dass die V-Sync.-Vorderkante der CH1-Videoausgabewellenform sich bei der verzögerten Position von 6,5 H  $\pm$  1 H (412,7  $\mu s$   $\pm$  60  $\mu s$ ) von der Anstiegskante der CH2-Kopfschalt-Impulswellenform befindet.

# 5-4 VERFAHREN FÜR DIE MECHANISCHE JUSTIERUNG

Erläuterungen zur Justierung des Bandes für korrekten Bandlauf können der nächsten Seite entnommen werden. Lesen Sie die unten auf dieser Seite stehenden Informationen, wenn ein Band beispielsweise im Mechanismus aufgrund elektrischer Störungen des Gerätes blockiert ist.

## 5-4-1 Service-Information

A. Verfahren für manuelles Einlegen/Entnehmen der Kassette


Eine Kassette manuell einlegen:


- 1. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2. Nehmen Sie das obere Gehäuse und die Front-Einheit ab.
- 3. Legen Sie ein Kassettenband ein. Stellen Sie sicher, dass das Kassettenband ordnungsgemäß in das Kassettenfach eingelegt ist, da das Band nicht automatisch eingelegt wird. Schieben Sie das Kassettenband vorsichtig weiter ein, um dies zu prüfen, und prüfen Sie, ob das Band durch Federbetrieb im gleichen Umfang wieder herauskommt.
- 4. Drehen Sie den LDG-Riemen für ein oder zwei Minuten in die in Abb. 5-4-1 gezeigte Richtung, um diesen Schritt abzuschließen.

Eine Kassette manuell entnehmen:

- 1. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2. Nehmen Sie das obere Gehäuse und die Front-Einheit ab.
- 3. Stellen Sie sicher, dass sich die Drehführungs-Ansätze in Auswurf-Position befinden.
- 4. Drehen Sie den LDG-Riemen in die in Abb. 5-4-1 gezeigte Richtung, bis die Drehführungs-Ansätze in die Auswurf-Position gelangen. Hören Sie auf zu drehen, wenn die Ansätze einrasten oder nicht weiter bewegt werden können. Das Band bleibt um den Zylinder gewickelt.
- Drehen Sie den LDG-Riemen kontinuierlich in die entsprechende Richtung, damit das Kassettenband ausgeworfen wird. Dies dauert etwa ein bis zwei Minuten.

- B. Verfahren, mit dem das Kassettenfach in die Band-Ladeposition gelangt, ohne dass eine Kassette eingelegt ist
- 1. Ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Nehmen Sie das obere Gehäuse und die Front-Einheit ab.
- Drehen Sie den LDG-Riemen in die in Abb. 5-4-1 gezeigte Richtung. Lösen Sie die in Abb. 5-4-1 gezeigten Schnapper und fahren Sie damit fort, den LDG-Riemen zu drehen, bis sich das Kassettenfach in Band-Ladeposition befindet. Dies dauert etwa ein bis zwei Minuten.





# 5-4-2 Justierung der Bandaustauschbarkeit

vornehmen.

#### Hinweis:

Stellen Sie, um dieses Justierungsverfahren auszuführen, sicher, dass bei jedem Einlegen und Entnehmen einer Kassette der Spurfolge-Steuerkreis auf die mittlere Position eingestellt ist. (Lesen Sie dazu Seite 5-7, Verfahren 1-C, Schritt 2.)

## Erforderliches Prüfgerät:

Zweistrahl-Oszilloskop


VHS-Justierungskassette (MH-2)

Führungsrollen-Einstellungs-Schraubendreher

Flachschraubendreher (im Handel erhältlich)

Hinweis: Führen Sie alle elektrischen Einstellverfahren durch, bevor Sie diese mechanische Justierung

## Ablaufdiagramm für Ausrichtung der Bandführung



# 1-A. Vor-/Endkontrolle und Justierung des Bandlaufs

#### Zweck:


Für stabilisierten Bandlauf.


## Symptom einer Fehleinstellung:


Wenn der Bandlauf instabil ist, wird das Band beschädigt.

**Hinweis:** Verwenden Sie für dieses Verfahren keine Justierungskassette. Wenn das Gerät nicht korrekt justiert ist, könnte das Band beschädigt werden.


- Spielen Sie eine leere Kassette ab und prüfen Sie, ob das Band ohne zu zerknittern in den Führungsrollen [2] und [3] und an den Punkten A und B der Führungsoberfläche entlang läuft. (Siehe dazu Abb. 5-4-3 und 5-4-4.)
- Wenn das Band zerknittert wird, stellen Sie die Höhe der Führungsrollen neu ein, indem Sie die Oberseite der Führungsrollen [2] und [3] mittels eines Führungsrollen-Einstellungs-Schraubendrehers drehen. (Siehe dazu Abb. 5-4-3 und M5-4-5.)







- 3. Prüfen Sie, ob das Band ohne Knittern am Aufwickelführungsanschlag [4] oder ohne Wellen zwischen Führungsrolle [3] und ACE-Kopf verläuft. (Abb. 5-4-3 und 5-4-5)
- 4. Justieren Sie bei Knittern oder Wellen die Kippeinstellschraubedes ACE-Kopfes. (Abb. 5-4-6)



## 1-B. Justierung des Wertes

#### Zweck:

Justierung der Horizontalposition des Audio-/Steuer-/Löschkopfes.

## Symptom einer Fehleinstellung:

Wenn die Horizontalposition des Audio-/Steuer-/ Löschkopfes nicht einwandfrei eingestellt ist, kann keine maximale Hüllkurve in der Neutral-Position des Spurfolge-Steuerkreises erreicht werden.

- Schließen Sie das Oszilloskop an TP301 (C-PB) und TP503 (CTL) auf der Haupt-CBA an. Verwenden Sie TP504 (RF-SW) als Trigger. Schließen Sie das Oszilloskop an TP301 (C-PB) und TP503 (CTL) auf der Haupt-CBA an. Verwenden Sie TP504 (RF-SW) als Trigger.
- Spielen Sie den Grauabgleich der Justierungskassette (MH-2) ab und prüfen Sie, ob das PB FM-Signal vorhanden ist.
- Stellen Sie den Spurfolge-Steuerkreis durch Drükken der CH UP-Taste und danach der "PLAY"-Taste am Gerät auf die mittlere Position. (Lesen Sie dazu den Hinweis am Ende der Seite 5-7.)
- Verwenden Sie den Flachschraubendreher, um das PB FM-Signal bei TP301 (C-PB) auf ein Maximum einzustellen. (Abb. 5-4-6)
- 5. Drücken Sie die CH UP-Taste auf dem Gerät, bis die CTL-Wellenform um ca. + 2 ms verschoben ist. Stellen Sie sicher, dass die Hüllkurve während dieses Prozesses gedämpft wird (Abfall der Höhe), so dass Sie wissen, dass die Hüllkurve an ihrer Spitze gewesen ist.

- 6. Drücken Sie die CH DOWN-Taste auf dem Gerät, bis die CTL-Wellenform vor ihrer Originalposition (nicht die Position, die in Schritt 5 erreicht wird, sondern die Position der CTL-Wellenform in Schritt 4) um ca. 2 ms verschoben ist. Stellen Sie sicher, dass die Hüllkurve gedämpft wird (Abfall der Höhe), sobald die CTL-Wellenform ihre Originalposition passiert und sich weiter in Minus-Richtung bewegt.
- Stellen Sie den Spurfolge-Steuerkreis durch Drükken der CH UP-Taste und danach der "PLAY"-Taste auf die mittlere Position.

# 1-C. Prüfung/Einstellung der Hüllkurvenwellenform


#### Zweck:


Für ein zufriedenstellendes Bild und eine genaue Spurfolge.


## Symptom einer Fehleinstellung:

Wenn der Hüllkurvenausgang beeinträchtigt ist, erscheinen Bildstörungen. Die Spurfolge verliert daraufhin ihre Genauigkeit und das Wiedergabebild wird durch leichte Abweichungen des Spurfolge-Steuerkreises gestört.

- Schließen Sie das Oszilloskop an TP301 (C-PB) auf der Haupt-CBA an. Verwenden Sie TP504 (RF-SW) als Trigger.
- Spielen Sie den Grauabgleich Justierungskassette (MH-2) ab. Stellen Sie den Spurfolge-Steuerkreis durch Drücken der CH UP-Taste und danach der "PLAY"-Taste am Gerät auf die Stellen Sie die Höhe der mittlere Position. Führungsrollen [2] und [3] (Abb. 5-4-3, Seite 5-6) ein, während Sie die Oszilloskop-Anzeige verfolgen, so dass die Hüllkurve so flach wie möglich wird. Drehen Sie für diese Einstellung die Oberseite der Führungsrolle mittels des Führungsrollen-Einstellungs-Schraubendrehers.
- 3. Wenn die in Abb. 5-4-7 gezeigte Hüllkurve erreicht wird, stellen Sie die Höhe der Führungsrollen [2] (Führen Sie bei Abb. 5-4-3) ein, so dass die in Abb. 5-4-9 gezeigte Wellenform erreicht wird.
- 4. Wenn die in Abb. 5-4-8 gezeigte Hüllkurve erreicht wird, stellen Sie die Höhe der Führungsrollen [3] (Führen Sie bei Abb. 5-4-3) ein, so dass die in Abb. 5-4-9 gezeigte Wellenform erreicht wird.
- 5. Wenn die Führungsrollen [2] und [3] (Führen Sie bei Abb. 5-4-3) korrekt eingestellt sind, ist weder am Anfang noch am Ende eines Tracks ein Hüllkurvenabfall vorhanden, siehe Abb. 5-4-9.







Hinweis: Prüfen Sie nach Abschluss der Einstellung der Führungsrollen [2] und [3] (Führen Sie bei Abb. 5-4-3) den X-Wert durch Drücken der CH UP- oder DOWN-Taste, um die Symmetrie der Hüllkurve zu überprüfen. Prüfen Sie die Betätigungsanzahl, bis die mittlere Position erreicht ist. Die Betätigungsanzahl der CH UP-Taste für den 1/2-Pegel der Hüllkurve sollte mit der Betätigungsanzahl der CH DOWN-Taste von der Mitte übereinstimmen. Führen Sie bei Bedarf die "Justierung des Wertes." erneut aus.

## 1-D. Azimut-Justierung des Audio-/ Steuer-/Löschkopfes

## Zweck:

Für die Korrektur der Azimut-Justierung, so dass der Audio-/Steuer-/Löschkopf der Bandspur korrekt folgt.

## Symptom einer Fehleinstellung:


Wenn die Position des Audio-/Steuer-/Löschkopfes nicht korrekt eingestellt ist, wird der Störabstand oder der Frequenzgang beeinträchtigt.

- Schließen Sie das Oszilloskop an die Audioausgangsbuchse auf der Rückseite des Decks an.
- Spielen Sie Justierungskassette (MH-2) ab und prüfen Sie, ob der Audiosignalausgangspegel 8 kHz beträgt.
- Stellen Sie die Azimut-Einstellschraube so ein, dass der Ausgangspegel am AC-Voltmeter oder die Wellenform auf dem Oszilloskop maximal ist. (Abb. 5-4-6)

# **EXPLODED VIEWS AND PARTS LIST**


# **6-1 EXPLODED VIEWS**

## 6-1-1 Cabinet Section




## 6-1-2 Deck Mechanism View 1 Section

## 6-1-3 Deck Mechanism View 2 Section



## 6-1-4 Deck Mechanism View 3 Section



# **6-2 REPLACEMENT PARTS LIST**

# 6-2-1 Mechanical Parts List

SYMBOL-NO	P-NO DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO DESCRIPTION
	MECHANISM SECTION	B487	BAND BRAKE(SP)
		B488	MODE LEVER
A1X	FRONT ASSEMBLY	B491	CAM GEAR(A)
A2	TOP COVER	B492	MODE GEAR
A4	PANEL, REAR	B494	CASSETTE DOOR OPENER
A20	PANEL, TRAY	B499	T LEVER HOLDER
A29	FOOT	B501	WORM HOLDER
! AC1001	AC CORD	B507	REEL WASHER
1B2	DVD MECHA	B508	BRAKE SPRING(S)
2B2	TOP BRACKET	B513	CAM WASHER
2B3	SIDE BRACKET	B514	SCREW RACK
2B15	BUSH, LED(F)	B516	REEL WASHER
2B46	ROHM HOLDER	B518	WASHER
2L011	SCREW (3X8)	B521	REV BRAKE SPRING
2L021	SCREW (M3X26)	B522	TG POST ASSEMBLY
	0// NIDED 1005/4DIV	Bros	LDG DELT
B2	CYLINDER ASSEMBLY	B525	LDG BELT
B3	LOADING MOTOR ASSEMBLY	B529	CLEANER ASSEMBLY
B8	PULLEY ASSEMBLY	B551	FF ARM
B9	MOVING GUIDE (S) PREPARATION	B553	REV SPRING
B10	MOVING GUIDE (T) PREPARATION	B555	RACK ASSEMBLY
B11	LOADING ARM(TU) ASSEMBLY	B559	CLUTCH ASSEMBLY
B12	LOADING ARM(SP) ASSEMBLY	B562	CASSETTE DRIVE LEVER(SP)
B31	AC HEAD ASSEMBLY	B563	SLIDER SHAFT
B35	TAPE GUIDE ARM ASSEMBLY	B564	M GEAR
B37	CAPSTAN MOTOR	B565	SENSOR GEAR
B52	CAP BELT	B567	PINCH ARM(B)
B73	FE HEAD ASSEMBLY	B568	BT ARM
B74	PRISM	B571	WASHER
B86	F BRAKE ASSEMBLY	B572	WASHER
B121	WORM	B573	REEL (SP)
B126	PULLEY	B574	REEL (TU)
B133	IDLER GEAR	B578	TR GEAR A
B148	TG CAP	B579	TR GEAR B
B300	CASSETTE DRIVE LEVER(TU)	B580	TR GEAR C
B303	F DOOR OPENER	B581	CENTER GEAR
D0.40	CACCETTE DOW'S CORNAC	B500	TO OF AD ODDING
B313	CASSETTE DRIVE SPRING	B582	TR GEAR SPRING
B347	GUIDE HOLDER A	B583	CAM WASHER
B354	SLIDER(TU)	B584	TR GEAR SHAFT
B355	SLIDER(SP)	B585	WASHER
B359	CLEANER LEVER	B587	TENSION LEVER
B360	CLEANER ROLLER	B590	BRAKE ARM(TU)
B361	CL POST	B591	BAND BRAKE(TU)
B410	PINCH ARM ASSEMBLY	B592	TG POST
B411	PINCH SPRING	L1406	AC HEAD SCREW
B414	M BRAKE(SP) ASSEMBLY	001	DVD MAIN CBA UNIT
B416	M BRAKE(TU) ASSEMBLY		ACCESSORIES
B417	TENSION SPRING		
B425	LOCK LEVER SPRING	X1	REMOTE CONTROL UNIT
B482	CASSETTE PLATE	Х3	RF CORD
B483	LOCK LEVER	X5	SCART CABLE

# **6-2-2 Electrical Parts List**

**Note:** Although some parts in the schematic diagrams have different names from those in the parts list, there is no problem in replacing parts.

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
		RESISTOR	CN1		ANGLE PIN HEADER, 9P
	'	TEOIOTOTT	CN701		AFV PCB ASSEMBLY
VR501	TA14561	CARRON DO T 100K OLIM R	CN1051		FMN CONNECTOR, SIDE 22P
VHOUT	TA14561	CARBON P.O.T. 100K OHM B	CN1601		FMN CONNECTOR, SIDE 18P
	CEMI	CONDUCTORS	! F1001		FUSE T1.6AL/250V
	SEIVII	-CONDUCTORS			
D501		LED(RED) 204HD/E	FH1001		FUSE HOLDER
D502		LED(GREEN) 204-10GD/S957	FH1002		FUSE HOLDER
D503		LED(GREEN) 204-10GD/S957	JK751		RCA JACK
D504		LED(RED) 204HD/E	JK752		RCA JACK(YELLOW)
D555		LED SIR-563ST3F Q	JK1202		RCA JACK(BLACK)
					, ,
D592		LED(RED) 204HD/E	JK1401		S TYPE JACK
D593		LED(RED) 204HD/E	JW009		FLAT CABLE, 2P
IC1		IC MSP3417G-QG-B8	SW501		TACT SWITCH
IC301		IC LA71750EM-MPB-E	SW506		LEAF SWITCH
IC370		IC LA70100M-TRM	SW507		ROTARY MODE SWITCH
IC451		IC LA72648M-MPB-E	SW591		TACT SWITCH
IC501		IC M37762MCA-AC9GP	SW592		TACT SWITCH
IC502		IC BR24C02F-W	SW593		TACT SWITCH
IC611		IC 7-BT-292GN	SW594		TACT SWITCH
IC612		IC PT6313-S-TP	SW595		TACT SWITCH
10012		101 10010 0 11	044333		IAOT OWITOTI
IC631		IC LC74793JM-TRM	SW601		TACT SWITCH
IC751		IC TC4053BF(N)	SW602		TACT SWITCH
IC1001		PHOTOCOUPLER EL817B	SW603		TACT SWITCH
IC1051		VOLTAGE REGULATOR PQ070XF01SZ	SW2020		TACT SWITCH
IC1052		VOLTAGE REGULATOR PQ070XF01SZ	SW2021		TACT SWITCH
10 1032		VOLIAGE NEGOLATORY QUIDAL 0132	OW2021		ACT SWITCH
IC1201		IC KIA4558P	SW2022		TACT SWITCH
IC1204		TRANS.MODULE 0C-0805T*002	TU701		TUNER UNIT TMDZ2-731A
IC1402		IC MM1567AJBE	10701		TONETT ONLY TWIDZE TOTAL
Q1001		FET 2SK3566 PHOTO INTERRUPTER RPI-302C70			
PS502		PHOTO INTERROPTER RPI-302C/0			
RM2001		REMOTE RECEIVER PIC-37043LU			
	TR	ANSFORMER			
T001		TRANSFORMER,SWITCHING	1		
		COILS	1		
L101		BEAD CORE	1		
L102		BEAD CORE			
		BEAD CORE			
L1001					
L1002		BEAD CORE	1		
L1004		BEAD CORE			
J9		BEAD CORE			
J922		BEAD CORE			
		CRYSTALS			
X1		X'TAL 18.432MHZ	1		
X301		X'TAL 4.433619MHZ			
X501		X TAL 4.453619MHZ X'TAL 12.000MHZ	1		
VOO I		X TAL 12.000MHZ X'TAL 32.768KHZ	1		
VEO		A IAI 37 /DODEI/	1		
X50		A THE SELF CONTIL			

# THE UPDATED PARTS LIST FOR THIS MODEL IS AVAILABLE ON ESTA

# SCHEMATIC, CIRCUIT BOARD AND BLOCK DIAGRAMS

## 1 SCHEMATIC DIAGRAMS / CBA'S AND TEST POINTS

## **Standard Notes**

## **WARNING**

Many electrical and mechanical parts in this chassis have special characteristics. These characteristics often pass unnoticed and the protection afforded by them cannot necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts that have these special safety characteristics are identified in this manual and its supplements; electrical components having such features are identified by the mark " ^ " in the schematic diagram and the parts list. Before replacing any of these components, read the parts list in this manual carefully. The use of substitute replacement parts that do not have the same safety characteristics as specified in the parts list may create shock, fire, or other hazards.

## **Capacitor Temperature Markings**

Mark Capacity change rate		Standard temperature	Temperature range
(B)	±10%	20°C	-25~+85°C
(F)	+30 - 80%	20°C	-25~+85°C
(SR)	±15%	20°C	-25~+85°C
(Z)	+30 - 80%	20°C	-10~+70°C


## **Notes:**


- Do not use the part number shown on these drawings for ordering. The correct part number is shown in the parts list, and may be slightly different or amended since these drawings were prepared.
- All resistance values are indicated in ohms (K=10<sup>3</sup>, M=10<sup>6</sup>).
- 3. Resistor wattages are 1/4W or 1/6W unless otherwise specified.
- 4. All capacitance values are indicated in  $\mu$ F (P=10<sup>-6</sup>  $\mu$ F).
- 5. All voltages are DC voltages unless otherwise specified.
- 6. Electrical parts such as capacitors, connectors, diodes, IC's, transistors, resistors, switches, and fuses are identified by four digits. The first two digits are not shown for each component. In each block of the diagram, there is a note such as shown below to indicate these abbreviated two digits.

Capacitors and transistors are represented by the following symbols.

CBA Symbols

Schematic Diagram Symbols





# LIST OF CAUTION, NOTES, AND SYMBOLS USED IN THE SCHEMATIC DIAGRAMS ON THE FOLLOWING PAGES:

#### 1. CAUTION:

FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST FIRE HAZARD, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE FUSE.

## 2. CAUTION:

Fixed Voltage (or Auto voltage selectable) power supply circuit is used in this unit.

If Main Fuse (F1001) is blown, first check to see that all components in the power supply circuit are not defective before you connect the AC plug to the AC power supply. Otherwise it may cause some components in the power supply circuit to fail.


#### 3. Note:

- (1) Do not use the part number shown on the drawings for ordering. The correct part number is shown in the parts list, and may be slightly different or amended since the drawings were prepared.
- (2) To maintain original function and reliability of repaired units, use only original replacement parts which are listed with their part numbers in the parts list section of the service manual.


#### 4. Wire Connectors

- (1) Prefix symbol "CN" means "connector" (can disconnect and reconnect).
- (2) Prefix symbol "CL" means "wire-solder holes of the PCB" (wire is soldered directly).

## 5. Voltage indications for PLAY and REC modes on the schematics are as shown below:



#### 6. How to read converged lines



#### 7. Test Point Information


: Indicates a test point with a jumper wire across a hole in the PCB.

: Used to indicate a test point with a component lead on foil side.


: Used to indicate a test point with no test pin.


: Used to indicate a test point with a test pin.

## 2-1 VCR Section



## 2-2 DVD Section







## 3-2 Main 2/10 & Sensor Schematic Diagrams

## ★1 Note:


When it is necessary to replace one or more of the following Diodes, all four should be replaced: D501, D502, D503, D504.





## 3-3 Main 3/10 Schematic Diagram




# 3-4 Main 4/10 Schematic Diagram










# 3-7 Main 7/10 Schematic Diagrams





## 3-9 Main 9/10 Schematic Diagrams





# **3-11 Power Supply & Junction Schematic Diagrams**

## **CAUTION!**


For continued protection against fire hazard, replace only with the same type fuse.


## NOTE:

The voltage for parts in hot circuit is measured using hot GND as a common terminal.

## **CAUTION!**

Fixed voltage ( or Auto voltage selectable ) power supply circuit is used in this unit. If Main Fuse (F1001) is blown, check to see that all components in the power supply circuit are not defective before you connect the AC plug to the AC power supply. Otherwise it may cause some components in the power supply circuit to fail.







# **3-13 Function Schematic Diagrams**


### ★2 Note:

When it is necessary to replace one or more of the following Diodes, all one should be replaced: D592, D593.






## 3-15 DVD Main 1/3 Schematic Diagram




## 3-16 DVD Main 2/3 Schematic Diagram



# **IC101 VOLTAGE CHART**


		.,	OHAH																				
PIN.NO	PLAY	STOP																					
1	3.3	3.3	33	2.2	2.9	65	0.1	0.1	97	3.4	3.4	129	2.0	2.0	161	0.5	0.5	193	~	~	225	1.9	1.9
2	~	~	34	~	~	66	1.2	2.5	98	1.6	1.6	130	2.2	2.2	162	1.4	1.4	194	0	0	226	3.3	3.3
3	~	~	35	~	~	67	1.6	1.6	99	0	0	131	2.3	2.3	163			195	3.3	3.3	227	~	~
4	0	0	36	?	~	68	3.4	3.4	100			132	0.4	0.1	164	0.9	0.9	196	~	~	228	~	~
5	?	~	37	?	~	69	0	0	101			133	1.2	0.4	165	3.3	3.3	197	~	~	229	~	~
6	~	~	38	0.3	0.5	70	1.7	1.7	102			134	0.4	0.1	166	1.5	1.5	198	0	0	230	0	0
7	3.3	3.3	39	0.1	0.1	71	2.4	1.7	103			135	0.2	0.2	167	0	0	199	~	~	231		
8	~	~	40	~	~	72			104	3.3	3.3	136	2.3	2.3	168	2.1	2.1	200	~	~	232	3.3	3.3
9	~	~	41	~	~	73			105	0.9	0.9	137	1.7	1.7	169	0	0	201	~	~	233	3.3	3.3
10	~	~	42	3.3	3.3	74			106	0	0	138	0	0	170	0.8	0.8	202	3.3	3.3	234	1.6	1.6
11	0	0	43	0	0	75	3.4	3.4	107	0.8	0.8	139	1.7	1.7	171	3.3	3.3	203	~	~	235	~	~
12	~	~	44	~	~	76			108	1.6	1.6	140	1.7	1.7	172	1.6	1.6	204	~	~	236	0	0
13	~	~	45	~	~	77			109	2.1	2.1	141	1.7	1.7	173			205	~	~	237	1.7	1.7
14	3.3	3.3	46	2.0	2.6	78	0.1	0.1	110	2.6	2.6	142	1.7	1.7	174	1.8	1.8	206	0	0	238	3.0	3.0
15	1.5	1.5	47	3.3	3.4	79	3.3	3.3	111	2.0	2.0	143	0.5	0.5	175	1.7	1.7	207	2.4	3.5	239	3.3	3.3
16	0	0	48	3.2	3.4	80	0	0	112	0.7	0.9	144	1.6	1.6	176	1.4	0.1	208	2.4	2.1	240	3.3	3.3
17	3.4	3.4	49			81			113	0	0	145	3.3	3.3	177	0	0	209	3.3	3.3	241	0	0
18	3.4	3.4	50	3.4	3.4	82			114	1.8	1.8	146	0	0	178			210	~	~	242	3.2	3.2
19	~	~	51	3.4	3.4	83			115	1.4	1.4	147			179			211	0	0	243	2.4	2.1
20	~	~	52			84			116	0.3	0.3	148			180			212	~	~	244	1.5	1.5
21	~	~	53	3.4	3.4	85			117	1.6	1.6	149	3.3	3.3	181	1.7	1.7	213	1.5	1.5	245	0	0
22	~	~	54	3.4	3.4	86			118	3.3	3.3	150	1.7	1.7	182	3.3	3.3	214	~	~	246	2.4	2.1
23	3.3	3.3	55	3.3	3.3	87			119	0	0	151	0	0	183	0	0	215	0	0	247	~	~
24	0	0	56	3.3	3.3	88			120	1.9	1.9	152	1.7	1.7	184	~	~	216	~	~	248	0	0
25	0.4	0.4	57	0	0	89			121	1.9	1.9	153	3.3	3.3	185	~	~	217	~	~	249	~	~
26	0.9	0.6	58	0	0	90			122	2.4	2.4	154	1.4	1.4	186	1.5	1.5	218	3.3	3.3	250	3.3	3.3
27	2	~	59	3.3	3.3	91	3.3	3.3	123	2.4	2.4	155	0	0	187	~	~	219	~	~	251	~	~
28	~	~	60	3.4	3.4	92	1.7	1.5	124	2.4	2.4	156	2.2	2.2	188	~	~	220	~	~	252	~	~
29	3.3	3.3	61	3.1	3.1	93	0	0	125	2.4	2.4	157	3.3	3.3	189	3.3	3.3	221	0	0	253	~	~
30	0	0	62	3.2	3.4	94			126	2.0	2.0	158	0.7	0.7	190	~	~	222	1.5	1.5	254	0	0
31	~	~	63	3.4	3.4	95	3.4	0.1	127	2.0	2.0	159	0	0	191	~	~	223	1.9	1.9	255	~	~
32	~	~	64	0.8	0.8	96	3.4	3.4	128	2.0	2.0	160	0.5	0.5	192	~	~	224	0	0	256	~	~




# **4 WAVEFORMS**

WF2 UPPER (TP301 of Main CBA)


WF1 LOWER (TP504 of Main CBA)



WF4 Pin 1 of CN1601



WF7 Pin 13 of CN1601




NOTE:


Input
CD: 1kHz PLAY
(WF7~WF9)
DVD: POWER ON (STOP) MODE
(WF4~WF6)

WF3 UPPER (TP751 of Main CBA)


WF1 LOWER (TP504 of Main CBA)




WF5 Pin 9 of CN1601




WF8 Pin 15 of CN1601




WF3 (TP751 of Main CBA)





WF6 Pin 31 of IC1402



WF9 Pin 18 of CN1601









# 5-3 Function CBA Top/Bottom View & DVD OPEN/CLOSE CBA Top/Bottom View

# **Function CBA Top View**




## **Function CBA Bottom View**



# **DVD OPEN/CLOSE CBA Top View**

# **DVD OPEN /CLOSE CBA Bottom View**



# 5-4 Power Supply CBA Top/Bottom View & Junction CBA Top/Bottom View

# **Power Supply CBA Top View**

## **Power Supply CBA Bottom View**

### **CAUTION!**

For continued protection against fire hazard, replace only with the same type fuse.


### NOTE:

The voltage for parts in hot circuit is measured using hot GND as a common terminal.

### **CAUTION!**


Fixed voltage (or Auto voltage selectable) power supply circuit is used in this unit. If Main Fuse (F1001) is blown, check to see that all components in the power supply circuit are not defective before you connect the AC plug to the AC power supply. Otherwise it may cause some components in the power supply circuit to fail.


BECAUSE A HOT CHASSIS GROUND IS PRESENT IN THE POWER SUPPLY CIRCUIT, AN ISOLATION TRANSFORMER MUST BE USED. ALSO, IN ORDER TO HAVE THE ABILITY TO INCREASE THE INPUT SLOWLY, WHEN TROUBLESHOOTING THIS TYPE POWER SUPPLY CIRCUIT, A VARIABLE ISOLATION TRANSFORMER IS REQUIRED.



# **Junction CBA Top View**


**Junction CBA Bottom View** 






**Jack CBA Top View** 

**Jack CBA Bottom View** 




**AFV CBA Top View** 

**AFV CBA Bottom View** 





## **6 BLOCK DIAGRAMS**

# 6-1 Servo/System Control Block Diagram




## 6-2 Video Block Diagram





## 6-4 Hi-Fi Audio Block Diagram




## 6-5 Power Supply Block Diagram

The voltage for parts in hot circuit is measured using hot GND as a common terminal.


**CAUTION**FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST FIRE HAZARD, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE T1.6AL/250V FUSE.


### CAUTION!


Fixed voltage (or Auto voltage selectable ) power supply circuit is used in this unit. If Main Fuse (F001) is blown, check to see that all components in the power supply circuit are not defective before you connect the AC plug to the AC power supply. Otherwise it may cause some components in the power supply circuit to fail.



## 6-6 DVD System Control/Servo Block Diagram







# 7 SYSTEM CONTROL TIMING CHARTS

# [ VCR Section ]

Mode SW: LD-SW

LD-SW Position detection A/D Input voltage Limit (Calculated voltage)	Symbol
3.76V~4.50V (4.12V)	EJ
4.51V~5.00V (5.00V)	CL
0.00V~0.25V (0.00V)	SB
1.06V~1.50V (1.21V)	TL
0.66V~1.05V (0.91V)	FB
1.99V~2.60V (2.17V)	SF
1.51V~1.98V (1.80V)	SM
3.20V~3.75V (3.40V)	AU
0.26V~0.65V (0.44V)	AL
4.51V~5.00V (5.00V)	SS
2.61V~3.19V (2.97V)	RS

LNote

### Note:

EJ RS: Loading FWD (LM-FWD/REV "H")
RS EJ: Loading REV (LM-FWD/REV "L")

Stop (A) = Loading Stop (B) = Unloading

### Note:

Symbol	Loading Status
EJ	Eject
CL	Eject ~ REW Reel
SB	REW Reel ~ Stop(B)
TL	Stop(B) ~ Brake Cancel
FB	Brake Cancel ~ FF / REW
SF	FF / REW ~ Stop(M), (FF / REW)
SM	Stop(M), (FF / REW) ~ Stop(A)
AU	Stop(A) ~ Play / REC
AL	Play / REC ~ Still / Slow
SS	Still / Slow ~ RS (REW Search)
RS	RS (REW Search)

# Still/Slow Control Frame Advance Timing Chart

### 1) SP Mode






Fig. 1






### 1. EJECT (POWER OFF) -> CASSETTE IN (POWER ON) -> STOP(B) -> STOP(A) -> PLAY -> RS -> FS -> PLAY -> STILL -> PLAY -> STOP(A)




### 2. STOP(A) -> FF -> STOP(A) -> REW -> STOP(A) -> REC -> PAUSE -> PAUSE or REC -> STOP(A) -> EJECT



# [ DVD Section ]

Tray Close ~ Play / Play ~ Tray Open



# **8 IC PIN FUNCTION DESCRIPTIONS**

# [ VCR Section ]

## IC501( SERVO / SYSTEM CONTROL IC )

"H"  $\geq$  4.5V, "L"  $\leq$  1.0V

Pin No.	IN/ OUT	Signal Name	Function	Active Level
1	IN	SC2-IN	Input Signal from Pin 8 of SCART2	A/D
2	IN	PG-Delay	Video Head Switching Pulse Signal Adjusted Voltage	A/D
3	IN	POW- SAF	P-ON Power Detection Input Signal	A/D
4	IN	END-S	Tape End Position Detect Signal	A/D
5	IN	AFC	Automatic Frequency Control Signal	A/D
6	IN	V-ENV	Video Envelope Comparator Signal	A/D
7	IN	KEY-1	Key Scan Input Signal 1	A/D
8	IN	KEY-2	Key Scan Input Signal 2	A/D
9	IN	LD-SW	Deck Mode Position Detector Signal	A/D
10	IN	ST-S	Tape Start Position Detector Signal	A/D
11	-	NU	Not Used	-
12	-	NU	Not Used	-
13	OUT	D-V- SYNC	Dummy V-sync Output	H/Hi-z
14	IN	REMOTE -VIDEO	Remote Control Sensor	PULSE
15	OUT	C-ROTA	Color Phase Rotary Changeover Signal	H/L
16	OUT	H-A-SW	Video Head Amp Switching Pulse	H/L
17	IN	H-A- COMP	Head Amp Comparator Signal	H/L
18	OUT	RF-SW	Video Head Switching Pulse	H/L
19	OUT	Hi-Fi-H- SW	HiFi Audio Head Switching Pulse	H/L
20	IN	DAVN-L	VPS/PDC Data Receive = "L"	L
21	OUT	DVD- POWER	DVD Power Control Signal	Н

Pin No.	IN/ OUT	Signal Name	Function	Active Level
22	-	NU	Not Used	-
23	OUT	POWER- LED	"POWER" LED Signal Output	H/L
24	-	NU	Not Used	-
25	OUT	TIMER- LED	"TIMER" LED Signal Output	H/L
26	OUT	REC-LED	"REC" LED Signal Output	H/L
27	-	NU	Not Used	-
28	-	NU	Not Used	-
29	OUT	DVD-LED	"DVD" LED Signal Output	H/L
30	OUT	VCR-LED	"VCR" LED Signal Output	H/L
31	IN	REC-SAF- SW	Recording Safety SW Detect (With Record tab="L"/ With out Record tab="H")	H/L
32	IN	A-MODE	Hi-Fi Tape Detection Signal	L
33	OUT	D-REC-H	Delayed Record Signal	L
34	IN	RESET	System Reset Signal (Reset="L")	L
35	IN	XCin	Sub Clock	-
36	OUT	XCOUT	Sub Clock	-
37	-	Vcc	Vcc	-
38	IN	Xin	Main Clock Input	-
39	OUT	Xout	Main Clock Input	-
40	-	Vss	Vss(GND)	-
41	-	NU	Not Used	-
42	IN	DVD- 8PIN-IN	SCART 8Pin DVD Input Control Signal	H/L
43	IN	CLKSEL	Clock Select (GND)	L
44	IN	OSCin	Clock Input for letter size	-
45	OUT	OSCout	Clock Output for letter size	-
46	-	NU	Not Used	-
47	-	NU	Not Used	-
48	IN	FSC-IN [4.43MHz]	4.43MHz Clock Input	-
49	-	OSDVss	OSDVss	-
50	IN	OSD-V-IN	OSD Video Signal Input	-
51	-	NU	Not Used	-
		1	l	

Pin No.	IN/ OUT	Signal Name	Function	Active Level
52	OUT	OSD-V- OUT	OSD Video Signal Output	-
53	-	OSDVcc	OSDVcc	-
54	-	NU	Not Used	-
55	-	NU	Not Used	-
56	-	NU	Not Used	-
57	-	NU	Not Used	-
58	IN	C-SYNC	Composite Synchronized Pulse	PULSE
59	OUT	8POUT-1	Control SCART 1 8Pin Level by using 8POUT-1 and 8POUT-2	H/L
60	OUT	8POUT-2	Control SCART 1 8Pin Level by using 8POUT-1 and 8POUT-2	H/L
61	-	NU	Not Used	-
62	-	NU	Not Used	-
63	-	NU	Not Used	-
64	-	NU	Not Used	-
65	-	NU	Not Used	-
66	OUT	C-POW- SW	Capstan Power Switching Signal	H/L
67	IN	P-ON-H	Power On Signal at High	Н
68	OUT	DRV- DATA	LED Driver IC Control Data	H/L
69	OUT	DRV-STB	LED Driver IC Chip Select Signal	H/L
70	OUT	DRV-CLK	LED Driver IC Control Clock	H/L
71	OUT	IIC-BUS- SCL	IIC BUS Control Clock	H/L
72	IN/ OUT	IIC-BUS- SDA	IIC BUS Control Data	H/L
73	OUT	P-OFF-H	Power Off at High	L
74	OUT	OUTPUT- SELECT	Output Select	H/L
75	IN	DVD- POWER- MONITOR	DVD Power Monitor Signal (P-off="L", P-on="H")	H/L
76	OUT	C-CONT	Capstan Motor Control Signal	PWM
77	OUT	D-CONT	Drum Motor Control Signal	PWM
78	OUT	C-F/R	Capstan Motor FWD/ REV Control Signal (FWD="L"/REV="H")	H/L

Pin No.	IN/ OUT	Signal Name	Function	Active Level
79	IN	S-REEL	Supply Reel Rotation Signal	PULSE
80	IN	T-REEL	Take Up Reel Rotation Signal	PULSE
81	OUT	LM-FWD/ REV	Loading Motor Control Signal	H/L/ Hi-z
82	OUT	LINE- MUTE	Audio Mute Control Signal	L
83	OUT	A-MUTE- H	Audio Mute Control Signal (Mute = "H")	Н
84	OUT	FF/REW- L	CTL Frequency Characteristics Switching Signal (FF/ REW="L")	L
85	-	NU	Not Used	-
86	IN	P-DOWN- L	Power Voltage Down Detector Signal	L
87	IN	C-FG	Capstan Motor Rotation Detection Pulse	PULSE
88	-	NU	Not Used	-
89	-	NU	Not Used	-
90	IN	D-PFG	Drum Motor Phase/ Frequency Generator	PULSE
91	-	AMPVRE F OUT	V-Ref for CTL AMP	-
92	ı	AMPVRE F in	V-Ref for CTL AMP	•
93	-	NU	Not Used	-
94	IN/ OUT	CTL -	Playback/Record Control Signal (-)	H/L
95	IN/ OUT	CTL +	Playback/Record Control Signal (+)	H/L
96	-	AMPC	CTL AMP Connected Terminal	-
97	-	CTLAMP out	To Monitor for CTL AMP Output	PULSE
98	-	AMPVcc	AMPVcc	-
99	-	AVcc	A/D Converter Power Input/ Standard Voltage Input	-
100	IN	AGC	IF AGC Control Signal	A/D


### Notes:

Abbreviation for Active Level:
PWM -----Pulse Wide Modulation
A/D------Analog - Digital Converter

# IC612 [ PT6315-S(TP) ]

Pin No.	In/Out	Signal Name	Name Function
1	In	CLK	Clock Input
2	ln	STB	Serial Interface Strobe
3	ln	K1	Key Data 1 Input
4	ln	K2	Key Data 2 Input
5	-	VSS	GND
6	-	VDD	Power Supply
7		а	
8		b	
9		С	
10	O	d	
11	Out	е	Segment Output
12		f	
13		g	
14		h	
15	-	VEE	Pull Down Level
16	Out	i	Segment Output
17		7G	
18		6G	
19		5G	
20	Out	4G	Grid Output
21		3G	
22		2G	
23		1G	
24	-	VDD	Power Supply
25	-	VSS	GND
26	In	OSC	Oscillator Input
27	Out	DOUT	Serial Data Output
28	In	DIN	Serial Data Input

# 9 LEAD IDENTIFICATIONS



### HITACHI

Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan International Sales Division

### THE HITACHI ATAGO BUILDING,

No. 15-12 Nishi Shinbashi, 2 - Chome, Minato - Ku, Tokyo 105-8430, Japan. Tel: 03 35022111

HITACHI EUROPE LTD,

Whitebrook Park Lower Cookham Road Maidenhead

Berkshire SL6 8YA

**UNITED KINGDOM** 

Tel: 01628 643000 Fax: 01628 643400

Email: consumer-service@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE GmbH

Munich Office Dornacher Strasse 3

D-85622 Feldkirchen bei München

**GERMANY** 

Tel: +49-89-991 80-0 Fax: +49-89-991 80-224

Hotline: +49-180-551 25 51 (12ct/min) Email: HSE-DUS.service@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE srl

Via Tommaso Gulli N.39, 20147

Milano. Italia **ITALY** 

Tel: +39 02 487861

Tel: +39 02 38073415 Servizio Clienti

Fax: +39 02 48786381/2

Email: customerservice.italy@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.S

Lyon Office

B.P. 45. 69671 BRON CEDEX

**FRANCE** 

Tel: +33 04 72 14 29 70 Fax: +33 04 72 14 29 99

Email: france.consommateur@hitachi-eu.com

**HITACH EUROPE AB** 

Egebækgård Egebækvej 98 DK-2850 Nærum **DENMARK** 

Tel: +45 43 43 6050 Fax: +45 43 60 51

Email: csgnor@hitachi-eu.com

Hitachi Europe Ltd

Bergensesteenweg 421 1600 Sint-Pieters-Leeuw

**BELGIUM** 

Tel: +32 2 363 99 01 Fax: +32 2 363 99 00

Email: sofie.van.bom@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.

364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.

152 33 Chalandri

Athens **GREECE** 

Tel: 1-6837200 Fax: 1-6835964

Email: service.hellas@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE S.A.

Gran Via Carlos III, 86, planta 5 Edificios Trade - Torre Este

08028 Barcelona

SPAIN

Tel: +34 93 409 2550 Fax: +34 93 491 3513

Email: atencion.cliente@hitachi-eu.com

**HITACHI Europe AB** 

Box 77 S-164 94 Kista

**SWEDEN** 

Tel: +46 (0) 8 562 711 00 Fax: +46 (0) 8 562 711 13

Email: csgswe@hitachi-eu.com

HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB

STRANDVEIEN 18 1366 Lysaker **NORWAY** Tel: 67 5190 30

Fax: 67 5190 32

Email: csgnor@hitachi-eu.com

**HITACHI EUROPE AB** 

Neopoli / Niemenkatu 73

FIN-15140 Lahti **FINLAND** 

Tel: +358 3 8858 271

Fax: +358 3 8858 272 Email: csgnor@hitachi-eu.com

**HITACHI EUROPE LTD** 

Na Sychrove 975/8 101 27 Praha 10 - Bohdalec

**CZECH REPUBLIC** 

Tel: +420 267 212 383 Fax: +420 267 212 385

Email: csgnor@hitachi-eu.com